AL RËNDËSISHME !!! Ju lutemi të njiheni hollësisht me përmbajtjen e këtij udhëzimi para vënies në punë, riparimit ose pastrimit të palsjes. Përdorimi i gabuar i ngrohëses së pastrimit të paisjes. Përdorimi i gabuar i ngrohëses së mund të shkaktojë plagosje të rënda, diegie, zënie correnti ose zjarre.

Udhëzimi mbi masat e sigurisë.

Kjo paisje është parashikuar të përdoret në mjedise të mbyllura si psh. magazina, dyqane, shtepi. Paisja është në përputhje me direktivën 73/23/EEC dhe 89/336/EEC (me ndryshimet 91/263/EEC, 92/31/EEC) dhe 93/68EEC si dhe normat e harmonizuara EN60335-1, EN 60335-2-

KUJDES! Paisja nuk duhet të vendoset në vijë të drejtë poshtë prizave elektrike të instaluara në mur. Të mos preken elemntet e brendshme te paisjes.

- Paisja të mos mbulohet pjesërisht ose plotësisht kur është në përdorim pasi mund të shkaktojë nxehje jashtë mase.
- Paisja të mos përdoret pranë vendeve me lagështi si psh. depozita uji, vaska, dushe ose pishina. Kontakti me ujin mund të shkatojë masë elektrike ose zënie korrenti.
 - minimale e sigurisë është 0,5 m. Moszbatimi i kësaj largësie munc Paisja duhet të mbahet larg materialeve të djegshme. Largësia të shkaktojë zjarr.
- Paisja nuk duhet përdorur në mjedise me shumë pluhur si dhe atje avulluese që digjen lehtë. Në mjedise të tilla përdorimi i paisjes mund të shkatojë shpërthim. ku ndodhet benzinë, tretës kimikë, bojëra ose materiale të tjera
- Ngrohësja nuk duhet përdorur pranë perdeve ose tekstileve të tjera me qëllim shmangien e marrjes flakë të tyre.
 - Duhet treguar kujdes i veçantë kur në afërsi të paisjes në gjendje pune ndodhen fëmijë ose kafshë shtëpiake.
 - Paisja duhet ushqyer me rrymë elektrike sipas parametrave të përshkruar në tabelën bashkangjitur asaj.
- Për vënien në punë të paisjes duet përdorur vetëm kabëll elektryk me tokëzim për të shmangur rrezikun e znieś nga korrenti në rast defekti.
- Pasja nuk duhet fikur duke e hequr nga priza. Paisja duhet të ftoher me ventilatorin e vet.
 - Kur nuk është në gjendje pune paisja duhet të hiqet nga priza për të
 - shmangur dëmtimet e mundshme.
- Para heqjes së karkasës duhet të sigurohemi plotësisht që paisja nuk është në prizë. Elementet e brendshëm mund të jenë nën tension. Shpaketimi dhe transporti.
- Pas hapjes së paketimit duhet nxjerrë jashtë paisja dhe elemntët e përdorur për sigurimin e saj gjatë transportit
- Në rast se paisja duket e dëmtuar duhet njoftuar menjëherë për këtë shitësi ku u ble paisja.
- •Paisja duhet të kapet në vendet e shënuara me nr 1, fig. 1,2,3 faqja 2 •Paisja duhet të transportohet në paketimin origjinal bashkë me
 - Përshkrimi i elementeve të paisjes Shiko figurat 1-2-3 në faqen 2 elementët e sigurisë.

ZGIIDHIA E PRORI EMEVE

8) Grila e mbrapme	Kablli elektrik	10) Bazamenti	11) Ventilatori	12) Motorri	13) Spina	
 Vendi i kapjes 	2) Termostati	 Grila e përparme 	 Elementi ngrohës 	5) Karkasa	6) Çelësi	7) Venkalimi i kabllit

4. Vênia në punë e paisjes KUJDES !!! Ju lutemi të lexoni me vëmendje udhëzimin e sigurisë para vënies në punë të paisjes, gjë që do tju mundësojë përdorimin në menvrë të rregullt te paisjes.

që parametrat elektrikë të burimit të rrymës perkojnë me të dhënat teknike të udhëzimit ose me te dhënat që përmban tabela bashkangjitur paisjes. autorizuar ose një person i kualifikuar. Duhet të siguroheni gjithashtu Duhet të siguroheni që kablli elektrik nuk është i dëmtuar. Në rast dëmtimi kablli duhet të ndërrohet menjëherë nga shitësi, servisi i

Paisja duhet te vendoset në pozicion vertiakt. Duhet kontrolluar që çelesi të jetë ne pozicionin "0" fig. 4. Paisja duhet të lidhet me burimin e rrymës. Çelësi duhet të rrotullohet çdo 5 sek. në popzicionet e mëposhtme :

- Vetëm ventilatori fig.5
- Ngrohje e shkallës së parë fig.6
- Ngrohje e shkallës së dytë fig. 7 Fikja e paisjes

Për të fîkur paisjen duhet rrotulluar çelësi deri tek pozicioni "0". Pas

fikjes së ngrohjes ventilatori duhet të punojë edhe për 3 minuta. Ndryshimi i temperaturës

Něpěrmjet lěvizjes së çelësit të termostatit (fig. 8 faqja 2) mund të ndryshohet temperatura e mjedisit. Pasi arrihet temperatura e Ventilatori do vazhdojë të punojë me qëllim që pasja të mos nxehet tej elementët e ngrohjes. mase. Kur temperatura bie përsëri nën nivelin e përcaktuar elementët dëshiruar termostati automatikisht fik

ngrohës do të vihen në punë automatikisht. Çelësi automatik "RESET"

Per të rritur nivelin e sigurisë paisja përmban nje çelës termik automatik i cili ndërpret automatikisht rrymën për elementët ngrohës kur kapërcehet temperatura maksimale e sigurisë. Në rast të veprimit shkaku i tejnxehjes. Më pas duhet shtupur çelësi "RESET" me ndihmën e një sendi të imët (fig. 8) me qëllim çbllokimin e çelësit. Në të ketij çelësi paisja duhet të lihet të ftohet dhe më pas të kërkohet rast se paisja nuk mund të vihet përsëri në punë duhet kontaktuar me shitesin ose servisin e autorizuar.

Ruajtja e përkohshme

pastruar duke komprimuar në të ajër. Paisja duhet ruajtur në vend të thatë dhe te pastër. Para përdorimit të ardhshëm duhet kontrolluar Kur paisja nuk përdoret për një kohë të gjatë, para depozitimit duhet kablli në se është i dëmtuar. Në rast pasigurie ju lutemi të kontaktoni

me shitesin ose servisin e autorizuar.

Të paktën një herë në vit paisja duhet çuar në servis për kontroll teknik. Çdolloj kontrolli ose riparimi duhet kryer vetëm nga personeli nuar dhe autorizuar prej prodhuesit. Kontrolli periodik

LLOJI I DEFEKTIT	SHKAKU	ZGJIDHJA
Punon motorri por paisja nuk ngroh	Çelësi termik i sigurisë është në veprim	Shtypja e çelësit "RESET" pas ftohjes
	Difekt i termostatit	Ndërrimi i termostatit
	Difekt i përcjellësit	Ndërrimi i përcjellësit (modeli me 400 V)
	Difekt i elementit ngrohës	Ndërrimi i elemntit ngrohës
Motorri nuk punon por rezistencat ngrohin	Difekt i motorrit	Ndërrimi i motorrit
	Ventilatori i bllokuar	Cbllokimi / pastrimi i ventilatorit
	Difekt i çelësit të fîkjes	Ndërrimi i çelësit të fîkjes
E gjithë paisja nuk punon	Shkeputje në qarkun elektrik	Kontroll i lidhjes me burimin e rrymës
	Difekt i çelësit të fîkjes	Ndërrimi i çelësit të fikjes
Qarkullim i dobët i ajrit	Papastërti në kanalin e ajrit	Pastrim i kanalit
	Difekt i motorrit	Nděrrimi i motorrit

TOTHO употреба, поправки, или чистене на изделието. Несъответна употреба на електрическата грейка за въздух може да доведе до тежки нараняваня, изгоряваня, удар с електрически ток или може да запознаете с съдържанието на инструкция ВС ВАЖНО!!! Молиме преди употреба бъде причина на пожар.

Задня решетка
 Електрически кабел

11) Вентилатор 12) Двигател 13) Щепсел

Греещ елемент

Обграждане

10) Основа

Термостат Предна решетка

Инструкция за безопасност.

93/68ЕЕС заедно със съответните нормите: ЕN 60335-1, ЕN 60335-Изделието е предназначено за употреба в затворени помещения като: склади, магазини, къщи. Изделие отговара на директива: 73/23/ЕЕС и 89/336/ЕЕС (промени 91/263/ЕЕС, 92/31/ЕЕС) и

електрическо гиездо на стена. Да не се пипа вътрешни електрически елемоитч

авторизован сервис или квалифицирано лице трябва незабавно да заменят кабелът. Също така трябва да се провери да ли

Трябва да бъдете сигурни, че електрическият кабел не е развален на никакъв начин. В случай на поврежданията, продавач,

молиме внимателно да прочетете инструкцията за безопасност,

тя ще ви позволи правилно да ползвате изделието.

4. Вклучване на изделието ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Преди вклучването на

Каблов пропуск

на ток са съгласни с

техническите дани от инструкция или с даните от таблица с Изделието да се нареди в стоеща позиция. Да се провери да ли преключвач е позиция "0" рис.4. Да се приключи изделието към

техническите дани върху изделието.

техническите параметри на източникът

електрическата мрежа. Преключвач да се превърти в разстояние

от 5 секунди съответно към позицията:

 Да не се покрива изделието по време на работата му понеже съществува възможност да се претопли.

- •Да не се употребява изделието на влажни места, като съдове с вода, вани, души, базени. Контакт с вода може да се причини към късо съприкосновение или удар с ток.
- Минимално безопасно разстояние е 0,5 м. Несъвпазване към •Изделието трябва да стои далеко от запалителни материяли. това нареждане заплашва с пожар.
- много прах и такива където има бензин, разтворители, бои, или Изделието не трябва да се използва в помещения къето има изпаряващи материяли. Работата на изделието може да се причини към екплозия на тие вещества запалителни други

За да изклучите изделието, преключвачът трябва да обърнете към позицията "0". После изклучването вентилатор трябва да

• II степен на греенето – рис. 7. Изклучване на изделието

•І степен на греенето – рис. 6. Само вентилатор – рис. 5.

С повъртяване на топчица на термостат (рис. 8 стр. 2) може да се променя температурата в помещението. После постигането на желаема/поръчена температура гермостат автоматически ще изключи греещите елементи. Ветилатор ще продължи да работи

Регулация на температура

работи още 3 минути.

изделието да не се претопли. Когато температура падне под

желаемата температура, греещите елементи ще се вкючал

- •Грейка не може да се ползва в съседство на завеси и други •Специялно трябва да бъдете внимателни, когато близо текстилия, за да се избегне тяхното запалване.
- напрежение, което отговара на изискванята дадени в таблицата •Изделието меже да бъде подсилвано само от извор работещо изделието има деца или животни. с технически дани.

на

- •За съединение може да се използва само електрически кабел с заземяване, за избегване, в критични ситуации, електрически
- Не се изклучва изделието с изтеглянето на кабел от гнездото на електрическа мрежа. Изделието трябва да бъде хладено с ратата

термически преключвач, който автоматически изключва ток в грейките после като преминат безопасната температура. В случай на включването му, изделието трябва да се охлади и да се намери причината на изключването му. След това трябва с (рис. 8.) за да се отблокира термически преключвач. В случай да

помоща на танък инструмен да се натисне копчето

С целта увеличаване на безопасност в изделието е монтиран

Термически преключвач,,RESET"

автоматически.

 Изделието, когато не е употребявано, трябва да бъде изклучено от гнездото, за да не се причини към неискани повреди.

на вентилатор.

- •Преди сваляне на обграждане на изделието, задължително да се провери да ли щепсел е изваден от гнездото. Вътрешните елементи могат да бъдат под напрежение
 - Разпаковка и транспорт.
- •После отварането на опаковката извадете изделието и всички предмети, изпозвани за обезпечението на изделието по време на гранспорт.

съхраняването тоябва да го изчистете вътре с продухване с компресиран въздух. Изделието трябва да се съхранява на сухо и чисто място. Преди повторна употреба проверете да ли кабел е

в ред. В случай каквито и да са съмнения контактирайте

продавач или авторизован сервис.

Контрола на работа.

ремонти може да извършват само обучени и упълномощени от донесено в сервис за техническа проверка. Всички прегледи и Най-малко един път през годината изделието трябва да бъде

Когато по-дълго време няма да ползвате изделието, преди грейката не може да се изключи, трябва да контактирате

продавач или авторизован сервис.

Съхраняване.

- В случай ако изделието изглежда повредено, веднага трябва да се уведоми за това продавач, от кого изделието бе купено.
 - •За преместване на изделието служат дръжки рис. номер рис.1,2,3 стр.2
- транспортирано в оригинална •Изделието трябва да бъде
 - Описание на елементи на изделието. опаковка с осигуряване. 3. Описание на Виж рисунки 1-2-3. стр. 2

	 РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 	A
ТИП НА АВАРИЯ	УНИНИДІІ	ынашы
Двигател работи, но изделието не грее	Влучи се термичен предпазител	Натиснете копчето "RESET" после охлаждането
	Развален термостат	Да се замени термостат
	Развалено реле	Да се замени релето (модели 400 V)
	Развален елемент на греещ	Да се замени греещ елемент
	елемент	
Двигател не работи, но грейки се греят	Развален двигател	Да се замени двигател
	Блокиран вентилатор	Да се отблокира / прочисти вентилатор
	Развален преключвач	Да се замени преключвач

Да се провери приключение към ток. Да се замени преключвач

Прекъсен електрически участък Замърсен канал за въздух Развален преключвач

Развален двигател

По-малко преплуване на въздух

Изделието не работи

Да се прочисти Да се замени двигател

m

důkladně si přečtěte tyto pokyny a návod. Nesprávné zacházení se spotřebičem, může způsobit težká poranení, popáleniny, úrazy DŮLEŽITÉ!!! Před zapnutím, opravou nebo údržbou, elektrickým proudem a požár.

Bezpečnostní pokyny

uzavřených prostorách, jako např. pro sklady, obchody a byty. Spotřebič splňuje direktívu 73/23/EEC a 89/336/EEC (změny 91/263/EEC, 92/31/EEC) i 93/68EEC spolu s normami: EN 60335-1, EN 60335-2. Tento přístroj je přizpůsoben přepravě a je určen k použití v

UPOZORNENÍ! Spotřebič nesmí být přímo pod elektrickou zásuvkou. Nedotýkejte se zevnějších dílů spotřebiče.

Spotřebič nezakrývejte, může dojít k přehřátí.

bazény. Při kontaktu s vodou může dojít k elektrickému zkratu nebo Nepoužívejte v blízkosti vlhka: nádoby s vodou, vany, sprchy nebo poranění elektrickým proudem.

Přístroj umístněte do stojící polohy. Ujistěte se, zda vypínač je v poloze

"0" obr. 4. Zapněte spotřebič do zásuvky. Otáčejte vypínač v 5 sekundových časových intervalech do požadované polohy:

Jenom ventilátor – obr. 5

 stupeň ohřívání – obr. 6 stupeň ohřívání – obr. 7

Vypnutí spotřebiče

odborný pracovník. Zkontrolujte jestli napětí sítě v místě provozu

zodpovídá požadavkům v návodě nebo na štítku.

Ujistěte se, že elektrický přívodní kabel není poškozen. Jestli je poškozený, tak ho musí okamžitě vyměnit prodejce, servis nebo

bezpečnostní pokyny. Tyto pokyny dodržujte, aby spotřebič

pracoval bezpečně.

UPOZORNĚNÍ!!! Před zapnutím si důkladně si přečtěte

13) Elektrická přípojní zástrčka

6) Přepínač 7) Kahel-lis 5) Plášť

Sadní mřížka
 Elektrický kabel

 Držadlo
 Termostat
 Přední mřížka Topná tělíska

11) Ventilátor

10) Základ 12) Motor

- Udržujte daleko od hořlavin (nejméně 0,5 metru). Nedodržení tohoto pokynu může způsobiť požár. Nepoužívejte v zaprášených místnostech a tam, kde se skladuje
- zápalné páry a plyny. Práce spotřebiče v těchto podmínkách může vyvolat výbuch těchto materiálů. benzín, ředidla, barvy, nebo jiné takové látky které vypařují
 - Neuvádějte do provozu v blízkosti záclon a jiného textilu, jinak může dojít k požáru.
- Zapněte pouze do zásuvky s napětím, které zodpovídá hodnotám Udržujte mimo dosahu dětí a zvířat. uvedeným na výrobním štítku

regulovat teplotu v místnosti. Když se dosáhne požadovaná teplota termostat automaticky vypne topná těliska, ale ventilátor zůstává nadále v provozu, aby nedošlo k přehřátí. Pokud teplota se sníží

topná tělíska se samy znovu zapnou.

Tepelná pojistka "RESET"

Otáčením vypínače pro ovládání termostatu (obr. 8 str. 2) můžete

Otočte vypínač do polohy "0". Ventilátor ponechte 3 minuty běžet,

před tím, než přístroj vypnete úplně.

Regulace termostatu

Pro větší bezpečí, spotřebič je vybavený v pojistku, která vypne topná tělíska v případě, že se přístroj z jakéhokoliv důvodu přehřeje. Jestli

táto pojistka vypadne, ponechte přístroj vychládnout, předífm než budete zkoumat příčinu poruchy. Zmáčkněte tlačítko "RESET" malou tlačnou tyčkou (obr. 8), aby jste spořřebič uvedli do

původního stavu. Pokud spotřebič nejde zapnout, kontaktujte

- Jako přípoj používejte výhradně kabel se zemněním, aby se zamezilo úrazu elektrickým proudem.
- Nevypínejte vytáhnutím ze zásuvky, spotřebič se musí schladit
- ubezpečte se o tom, že se spotřebič nemůže používat a zástrčka Pokud spotřebič musíte ponechat ve stavu bez záruky bezpečnosti je ze zásuvky vytažena.
 - Před jakýmikoliv údržbami nebo opravami se ujistěte, že zástrčka je vytažena ze zásuvky, vnitřní díly můžou být pod napětím.
 - Vvbalení a doprava
- Po otevření vyjměte spotřebič a všechny předměty, které jej chránily během dopravy.
- Pokud spotřebič vypadá na vadný, informujte o tom ihned prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili

Spotřebič skladujte v čistém a suchém místě. Před tím než spotřebič

důkladně očistěte a to nejlépe profukováním stlačeným vzduchem.

začnete znovu používat, zkontrolujte, jestli není přívodní kabel poškozen. Jestli máte jakoukoliv pochybnost o stavu spotřebiče

kontaktujte prodejce nebo servis.

Kontrola provozu

Pokud spotřebič nebudete používat delší dobu, před uskladněním ho

Sezónní uskladnění

prodejce nebo servis.

Spotřebič se musí nejméně jednou do roka důkladně odbomě prohlídnout. Jakoukoliv opravu na zařízení může provádět jenom osoba dostatečně odbomě způsobilá a přeškolená výrobcem.

- Pro přenášení spotřebiče jsou držadla č. 1 obr. 1, 2, 3 str. 2
- Přístroj musí být přepravován v původním balení společně se
- Popis výrobku
 Viz obr. 1-2-3 na str. 2.

Spotřebič odpojit od sítě a zkontrolovat přívod Zmáčknout tlačítko RESET po vychladnutí Odblokovat / vyčistit ventilátor Vyměnit relé (typ pro 400 V) Vyměnit topná tělíska Zkontrolovat přívod Vyměnit termostat Vyčistit průchody Vyměnit vypínač ODSTRANĚNÍ Vyměnit motor ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAĽ Znečištěný vzdušný kanál Přerušený přívod proudu Přerušený přívod proudu Porucha topných tělísek Blokáda ventilátoru Porucha termostátu /ypnutá pojistka Porucha motoru Porucha relé Motor pracuje, ale spotřebič nehřeje Motor nepracuje, ale tělíska hřejou Omezené proudění vzduchu Spotřebič nepracuje

Vyměnit motor

Porucha motoru

Brandgefahr oder elektrische Schläge führen.

etwa von Lagertäumen, Geschäftslokalen, Wohnungen konzipiert.

Das Gerät entspricht den Direktiven 73/23/EEC, 89/336/EEC
(Ånderungen 91/263/EEC, 92/31/EEC) und 93/68/EEC zusammen mit den Normen: EN 60335-1, EN 60335-2-30.

ACHTUNG!!! Das Gerät darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose aufgestellt werden. Innere Teile des Geräts nicht ACHTUNG!!! Das Gerät darf nicht direkt unterhalb berühren.

- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe von Waschbecken, Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- Der Mindestabstand zu entflammbaren Stoffen muss 50
- aufbewahrt werden.

- nicht es Sie Nehmen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn
- •Bevor Sie das Gehäuse demontieren, prüfen Sie, ob der Stecker aus

- vorgesehen.

8. Lagerung und regelmäßige Überprüfung.
Wenn das Gefät längere Zeit nicht beutzt wird, reinigen Sie es gründlich mit Druckluft, bevor Sie es wegstellen. Lagem Sie es trocken und schützen Sie es vor Staub. Wenn das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, kontrollieren Sie den Zustand des Stromkabels; bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen

Schutzelementen transportiert werden.

	IO. FROBLEIME UND LOSUINGEIN.	
STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Motor läuft, das Gerät heizt aber nicht.	Thermische Sicherung hat eingegriffen	Nach dem Abkühlen "RESET" Taste drücken
	Regelthermostat ist defekt	Regelthermostat ersetzen
	Relais ist defekt	Relais ersetzen (400 V Typ)
	Heizwiderstand ist defekt	Heizwiderstand ersetzen
Der Motor läuft nicht, die Heizwiderstände	Motor ist defekt	Motor ersetzen
funktionieren.	Ventilator ist versperrt	Ventilator freimachen/reinigen
	Schalter ist defekt	Schalter ersetzen
Das Gerät funktioniert gar nicht.	Unterbrechung im Stromkreis	Stromversorgung überprüfen
	Schalter ist defekt	Schalter ersetzen
Reduzierter Luftstrom.	Luftkanal ist verschmutzt	Luftkanal freimachen
	Motor ist defekt	Motor ersetzen

2) Thermostat
3) Schurzgiter Vorderseie 10) Fuß
4) Heizwiderstand
11) Vor
Achâuse
13) S DE WICHTIG!!! Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und ganz durch, bevor Sie mit Montage, Inbetriebnahme oder Wartung des Geräts beginnen. Der unsachgemäße Gebrauch des Heizgeräts kann zu schweren Verletzungen durch Verbrennungen,

Schutzgitter Rückseite Stromversorgungskabel

Fuß Ventilator

Motor

Kabelklemme

Sicherheitshinweise

Dieses tragbare Gerät ist für die Heizung geschlossener Räume,

Einschalten des Gerätes.
 ACHTUNG: Lesen Sie und befolgen Sie die Warnungen im Absatz. Sicherheitshinweise. Halten Sie sich daran, um den

Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifiziertem

Kontrollieren Sie, dass das Stromversorgungskabel unversehrt ist.

sicheren Betrieb dieses Heizgeräts zu gewährleisten.

Stellen Sie sicher, dass die der Steckdose mit den in der

angegebenen

Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild Personal ausgetauscht werden. Stellen Sie

Werten übereinstimmen..

Eigenschaften

elektrischen

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage. Prüfen Sie, ob der Schalter sich in der "0" Position befindet Abb. 4. Verbinden Sie das Stromversorgungskabel mit dem Stromnetz. Drehen Sie den Schalter

in die gewünschte Stellung:

Abb.5, Nur Ventilator

- Decken Sie das Gerät niemals ab, es könnte überhitzen.
- Wasserkontakt kann Kurzschluss oder Stromverletzung zur Folge
- cm betragen.
 - •Verwenden Sie das Gerät nie in Räumen, in denen Benzin, Lösungsmittel, Lacke oder andere leicht entflammbare Dämpfe
 - In unmittelbarer N\u00e4he von Vorh\u00e4ngen nicht verwenden.
- an, wenn deren Spannung und Frequenz den auf dem Typenschild •Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung angegebenen Werten entsprechen. Halten Sie Kinder und Tiere fern.

Drehen Sie den Schalter in die Stellung "0". Nachdem die Heizung ausgeschaltet wurde soll der Ventilator noch 3 Minuten lang laufen.

Ausschalten des Gerätes.

 Abb.7, Heizung - Stufe II • Abb.6, Heizung - Stufe I

Regelung des Raumthermostats.

Durchen am instellknopf des Raumthermostats (Abb. 8. 2) kann die Raumtemperatur geregelt werden. Bei Überschreiten des eingestellten Werts schalten sich die Heizwiderstände ab, während

der Ventilator weiterläuft. Wenn die Raumtemperatur wieder unter den eingestellten Wert fällt, werden die Heizwiderstände automatisch

- Verwenden Sie ausschließlich dreiadrige Verlängerungskabel, die über einen entsprechenden Querschmit verfügen.
 Dass Gerät daar inicht durch direktes Ziehen des Steckers aus der Steckdose ausgeschaltet werden. Das gerät muss durch den
 - Ventilator gekühlt werden.
 - benutzen.

pe.

eingreift, lassen Sie das Gerät abkühlen und suchen dann nach der Ursache der Überhitzung. Entriegeln Sie das Gerät, indem Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes die RESET-Taste drücken (Abb.8). Sollte das Problem weiterbestehen, wenden Sie sich

Überhitzung des Geräts eingreift. Wenn der Sicherheitsthermostat Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsthermostat, der

Sicherheitsthermostat "RESET"

eingeschaltet.

- der Steckdose gezogen wurde. Innere Teile des Gerätes können unter Spannung bleiben.
 - Auspackung und Transport.
- Verpackung öffnen und das Gerät sowie alle Transportschutzmittel nerausnehmen.

bitte an den Kundendienst

- Wenn das Heizgerät Beschädigungen aufweist, wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem der Kauf getätigt wurde.
 Zum tragen des Gerätes sind die Griffe Nr. 1 Abb. 1, 2, 3 S. 2
- Gerät muss in original Verpackung und mit allen Siehe Abb. 1/2/3, S. 2

Lassen Sie das Gerät in jedem Fall einmal jährlich überprüfen. Jegliche Wartung des Geräts sollte nur durch geschultes und vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal erfolgen Kontrolle des Betriebs.

DK VIGTIGT!!! Alle instruktioner skal læses nøje igennem før varmeanlægget anvendes, vedligeholdes eller rengøres. Forkert anvendelse kan medføre alvorlige personskader, forbrændning, elektrisk stød eller brand.

 Baggitter
 Netledning 10) Sølje 11) Ventilator

89/336/EEC (señere ændringer 91/263/EEC, 92/31EEC) og 93/68/EEC samt harmoniserede standarder EN 60335-1 og EN 60335-2-30. ADVARSEL! Stil aldrig anlægget direkte under vægstikdåser. Anlægget er beregnet til indendørs brug f.eks. i lagre, forretninger, boliger. Det opfylder kravene i henhold til direktiven 73/23/EEC, Udvendige elementer må ikke berøres.

ADVARSEL!!! Sikkerhedsforksrifter skal læses nøje igennem før

Sådan tænder du varmeanlægget:

13) Stikprop 12) Motor

7) Ledningskanal

6) Kontakt

4) Varmelegeme Håndtag
 Termostat 3) Frontgitter

varmeanlægget opstartes for at undgå forkert anvendelse.

- Dæk ikke varmeanlægget til når det er i brug for at undgå
- Brug aldrig anlægget i nærheden af fugtige eller våde omgivelser svømmebassin. Kontakt med vand øger risikoen for kortslutning som f.eks. beholdere med vand, badekar, brusekabine, eller elektrisk stød

fig. 4. Tilslut netledningen. Drej kontakten hver 5 sekunder indtil den når den ønskede position:

Stil anlægget i oprejst position. Kontrollér, at kontakten er i pos. "0" -

fagmand. Kontrollér desuden om anlæggets spænding og frekvens Kontrollér, at ledningen er uden fejl. Opdages fejl, skal den omgående udskiftes ved forhandler, servicemontor eller uddannet

stemmer overens med de i brugsanvisningen eller på typeskiltet

anforte anvisninger.

- Sikkerhedsaftand: min. 0,5 m. Tilsidesættelse af disse forksrifter kan Hold anlægget på afstand af letantændelige stoffer. medføre brand.
 - •Brug aldrig varmeren i støvede omgivelser og rum, hvor der lagres benzin, opløsningsmidler, maling eller andre letantændelige,
 - Hold anlægget på afstand af gardiner eller lign. for at undgå fordampende stoffer, da det kan medføre eksplosion. antændelse af disse.
- Udvis den yderste forsigtighed når der er børn eller dyre i nærheden af varmeren

Temperaturen i rummet kan indstilles vha. termostatens dre jekontakt termostaten automatisk for varmelegemer, mens ventilatoren sørger for, at der ikke opstår overhedning. Falder temperaturen under det

Temperaturindstilling

Drej kontakten til pos. "0" og lad ventilatoren være i drift i 3

Sådan lukker du for varmeanlægget:

•Varmeangivelse 1. grad – fig. 6 •Varmeangivelse 2. grad – fig. 7

Kun ventilator – fig. 5

(fig. 8 side 2). Efter den indstillede temperatur er opnået, slukker

- Anlægget må kun forsynes med strøm, som stemmer overens med
- de på typeskiltet anførte anvisninger.

 •Brug kun netledningen med jordforbindelse for at undgå risiko for elektrisk stød i kritiske tilfælde.
 - Afbryd aldrig anlægget ved at trække stikket ud af stikdåsen. Vent til ventilatoren køler anlægget af.
- Når anlægget ikke bruges, træk stikket ud af stikdåsen for at undgå Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikdåsen, før anlæggets hus eventuelle beskadigelser.

overhedssikringen. Vil varmeren ikke genstarte, kontakt forhandleren

eller en autoriseret service. Periodisk oplagring

køle af og find årsagen til overhedningen. Derefter tryk på RESET-

knappen vha. en tynd genstand (fig. 8) for at genindkoble

automatisk lukker for varmelegemer når temperaturen overskrider sikkerhedsniveau. Træder overhedssikringen i kraft, lad anlægget

Varmeren er forsynet med en indbygget overhedssikring, som

indstillede niveau, tænder varmelegemerne automatisk.

Overhedsikring RESET

før oplagring ved at lufte med luft under tryk. Anlægget opbevares på et tørt og rent sted. Før ibrugtagning Kontrollér at ledningen er uden fejl. I tilfælde af tvil, kontakt forhandleren eller en autoriseret service.

vedligeholdelse må kun udføres af det af producenten trænet og

Varmeanlægget skal efterses en gang om året. Eftersyn eller

Skal varmeanlægget ikke bruges i en længere periode, bør den renses

- demonteres. Indvendige elementer kan være under spænding. Udpaking og transport.
- Konstateres transportskader på det leverede anlæg, skal forhandleren Fjern emballagen og indlæg og tag anlægget ud. omgående underrettes herom
 - Skal varmeren flyttes, brug håndtag nr. 1, fig. 1, 2, 3 side 2.
 - Varmeanlægget bør transporteres forsigtigt i dens originalemballage og tilhørende indlæg.
- Se Fig. 1-2-3, side 2
- autoriseret fagpersonale.
- Produktbeskrivelse

	10. FEJLFINDING	
FEJL	ÅRSAG	DNING
Motoren virker, men anlægget afgiver ikke	Overhedssikring afbrød.	Akøl anlægget og tryk på RESET-knappen.
varme.	Beskadiget termostat.	Udskift termostaten.
	Beskadiget relæ.	Udskift relæ (400 V modeler)
	Beskadiget varmelegeme.	Udskift varmelegemet.
Motoren virker ikke, men varmelegemer	Beskadiget motor.	Udskift motoren.
afgiver varme.	Blokeret ventilator.	Åbn / rens ventilatoren.
	Beskadiget afbryder.	Udskift afbryderen
Hele anlægget virker ikke.	Afbrudt el-nettet.	Kontrollér tilslutning.
	Beskadiget afbryder.	Udskift afbryderen
Begrænset lufttilførsel.	Forurenet luftkanal.	Rens kanalen.
	Skadet motor.	Udskift motoren.

puhastamist palume tutvuda juhendiga. Soojapuhuri ebaõige kasutamine võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi, põletusi ja elektrikahjustusi ning põhjustada tulekahju. EE TÄHELEPANU!!!

203/36/EEC (mundatused 91/26/3/EEC, 92/3/IEEC) ja 93/68/EEC ning nendega kooskõlastatud standarditele EN 60335-1 ja EN 60335-2-30. TÄHELEPANU!!! Seadet ei tohi paigutada vahetult pistikupesa laod, kauplused, elumajad. Seade vastab direktiividele 73/23/EEC, Kõnealune seade on mõeldud kasutamiseks kinnistes ruumides, nagu alla. Mitte puudutada seadme sisedetaile.

- •Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet ei osaliselt ega täiesti
- •Seade ei tohi asuda põlevainete lähedal. Minimaalne ohutu kaugus on 0,5 m. Selle reegli rikkumine võib esile kutsuda tulekahju.
- Mitte kasutada soojapuhurit tolmustes ruumides ning ruumides, kus hoitakse bensiini, lahusteid, värve või muid auruvaid kergsüttivaid
- •Eriti ettevaatlik tuleb olla, kui töötava seadme läheduses viibivad

Seadme väljalülitamiseks tuleb keerata lüliti asendisse «0». 3 minutit

Seadme väljalülitamine II soojendusaste – joon. 7 I soojendusaste – joon. 6

enne väljalülitamist tuleb puhur lülitada ümber ventilaatorirežiimile.

ruumi temperatuuri. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, lülitab

langeb alla etteantud taseme, lülituvad kütteelemendid automaatselt termostaat seadme kütteelemendid automaatselt välja. Ventilaator töötab edasi, et vältida seadme ülekuumenemist. Kui temperatuur

Termostaadi käepideme pööramisega (joon. 8 lk 2) saab reguleerida

Temperatuuri reguleerimine

9

- Seadet võib ühendada üksnes sellisesse vooluallikasse, mis vastab lapsed või loomad.
- Enne väljalülitamist peab seade jahtuma töötava ventilaatoriga. •Kui seadet ei kasutata, tuleb see elektrivõrgust välja lülitada, et
 - •Enne seadme korpuse mahavõtmist tuleb kontrollida, kas pistik on vältida võimalikke rikkeid.
- Lahtipakkimine ja transportimine
- •Kui seade tundub olevat kahjustatud, teavitada sellest kohe
- •Seadme kandmiseks on olemas käepidemed 1, vt joon. 1, 2, 3 lk 2. Seadet tuleb transportida tehasepakendis, koos kaitseelementidega.

hoiulepanekut puhastada, puhudes seadme seestpoolt suruõhuga läbi

Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, tuleb seda enne

müüja poole või volitatud teeninduspunkti.

Ajutine hoiulepanek

Vähimategi kahtluste korral tuleb kontakteeruda müüja või volitatud

Perioodiline kontroll

teeninduspunktiga.

kasutuselevõttu tuleb kontrollida, kas toitejuhe ei ole kahjustatud

Seadet tuleb hoida kuivas puhtas ruumis. Enne seadme

3) eesmine kaitsevõre 4) kuumuti 5) korpus Enne seadme käivitamist, remonti või

8) tagumine kaitsevõre 9) toitejuhe

10) alus

12) mootor 13) toitepistik 11) ventilaator

kinni katta.

Veenduda, et toitejuhe ei ole mitte mingil moel kahjustatud. Kui juhe

TÄHELEPANU!!! Enne soojapuhuri sisselülitamist palume tähelepanelikult läbi lugeda ohutusjuhised, et seadet õigesti

kasutada.

Seadme sisselülitamine

7) kaabliühendus

6) Iuliti

on kahjustatud, tuleb see kohe ümber vahetada, kusjuures seda tohib

Seade paigutada kohale vertikaalasendis. Kontrollida, et lüliti oleks

parameetrid vastavad kasutusjuhendis või seadme märgisplaadil

toodud näitajatele.

kvalifikatsiooniga isik. Veenduda, et kasutatava toitevoolu

teha üksnes müüja, volitatud teeninduspunkt või vastava

asendis «0» (joonis 4). Lülitada seade vooluvõrku. Pöörata lülitit

järjestikku 5sekundiliste vahedega soovitud asendisse:

ventilaatorirežiim – joon. 5

- Mitte kasutada seadet kõrge niiskustasemega objektide läheduses, duširuumid, basseinid. Kokkupuude veega võib esile kutsuda lühise või elektrikahjustuse. vannitoad, näiteks veekogud,
- materjale. Töötav seade võib esile kutsuda nende plahvatuse.
- Mitte paigutada soojapuhurit kardinate ja muude tekstiilmaterjalide
 - lähedusse, et hoida ära nende süttimine.
- Seadme vooluvõrku lülitamiseks tohib kasutada üksnes maandusega märgisplaadil näidatud nõuetele.
- •Seadet ei tohi välja lülitada, tõmmates pistiku pistikupesast välja. elektrijuhet, et vältida elektrikahjustusi avarii korral.
- pistikupesast välja võetud. Sisedetailid võivad olla pinge all.

Ohutustaseme tõstmiseks on soojapuhur varustatud termokaitsmega, mis lülitab automaatselt kuumutite toite ülekuumenemise korral välja.

Termokaitse

sisse.

Kui rakendub termokaitse, tuleb lasta seadmel jahtuda ning leida

väljalülitumise põhjus. Seejärel lülitada soojapuhur uuesti sisse,

selleks vajutada klahvile «RESET» (joon. 8), kasutades selleks ükskõik millist teravat eset. Kui seade ei lülitu sisse, tuleb pöörduda

- Părast pakendi avamist võtta seade ja kõik selle transportimisel kasutatud kaitseelemendid välja.
 - edasimüüjat, kellelt seade osteti.
- Seadme osad
 Vt joonis 1, 2, 3 lk 2

Vähemalt kord aastas tuleb teostada seadme tehniline kontroll volitatud teeninduspunktis. Igasuguseid ülevaatusi ja remonte tohivad teha vaid vastava koolitusega ja seadme tootia poolt volitatud töötaiad.

	of near manners	tastata nootinasega ja seaanie tooga poon tonimuda toomjaa.
	10. VÕIMALIKE RIKETE KÕRVALDAMINE	NE
PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
Mootor töötab, kuid seade ei soojenda.	Termokaitse on rakendunud.	Pärast jahtumist vajutada nupule «RESET».
	Termostaat on läbi põlenud.	Termostaat asendada uuega.
	Relee on kahjustatud.	Relee asendada uuega (400 V mudelid).
	Kütteelement on kahjustatud.	Kütteelement asendada uuega.
Mootor ei tööta, kuid kuumutid soojenevad.	Mootor on kahjustatud.	Mootor asendada uuega.
	Ventilaator on blokeeritud.	Ventilaator blokeeringust vabastada/puhastada.
	Lüliti on kahjustatud.	Lüliti asendada uuega.
Kogu seade ei tööta.	Vooluringi katkestus.	Kontrollida toite lülitust.
	Lüliti on kahjustatud.	Lüliti asendada uuega.
Öhu vool on vähenenud	Öhukanal on reostunud.	Puhastada.
	Mootor on kahjustatud.	Mootor asendada uuega.

 ∞

_

encendido o al mantenimiento de este aparato. El uso del calentador puede causar graves lesiones debidas a quemaduras, incendios o ES IMPORTANTE !!!: Leer atentamente y por completo el manual operativo antes de proceder al ensamblaje, al descargas eléctricas

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD

calentamiento de espacios cerrados como almacenes, tiendas, viviendas e incluso ambientes húmedos y mojados como en el caso de obras. El aparato cumple con los requisitos de la directiva 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (zmiany 91/263/EEC, 92/31/EEC) i 93/68EEC wraz z normami zharmonizowanymi: EN 60335-1, EN 60335-2-30. Este aparato es transportable y está concebido para el

ADVERTENCIA! No colocar el aparato directamente debajo de un enchufe de pared. No tocar los elementos interiores del aparato.

No tapar ni cubrir el aparato mientras está encendido para evitar el

de la toma de corriente correspondan a lo especificado en el libro

de instrucciones o en la tabla de especificaciones del aparato.

sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia o por una

Controlar que el cable de alimentación esté íntegro en toda su superficie. Si el cable de alimentación está dañado debe ser

persona capacitada. Asegurarse que las características eléctricas

Colocar el aparato en posición vertical. Comprobar si el selector está en posición "0" fig.4. Conectar el cable de alimentación a la red

eléctrica. Girar el conmutador hacia la posición que le interesa (no

más frecuentemente que cada 5 segundos):

- No usar el aparato cerca de los lugares húmedos, como recipientes de agua, bañeras, duchas, piscinas. El contacto con agua puede causar un cortacircuito o lesiones.
 - •La distancia mínima de los materiales inflamables debe ser de 0,5m. No usar nunca el aparato en ambientes en los que estén presentes gasolina, disolventes, pintura o demás sustancias altamente inflamables o cerca de cortinajes.
- lugar de su funcionamiento se encuentran niños o animales, emplear medios especiales de seguridad. Mantener lejos del aparato a los niños y los animales. Si cerca del
- tensión y la frecuencia especificadas en la etiqueta de los datos Alimentar el aparato solamente con corriente que posea la técnicos.
- Usar solamente alargadores con tres cables conectados en masa y de sección adecuada.
 - El aparato no debe estar colocado inmediatamente bajo una toma de Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando no se usa.
- Si el aparato es abandonado temporalmente en condiciones poco seguras, asegurarse que no podrá ser usado y desconectarlo corriente.
- Antes de proceder con cualquier tipo de mantenimiento, cuidado siempre de la toma de corriente.

inconveniente. Resetear el aparato pulsando el botón .RESET. (Fig.7-Pag.1) utilizando una pequeña punta. Si el problema persiste,

enciende, dejar enfriar el aparato y buscar la causa del

El aparato posee un dispositivo de seguridad que interviene en caso de recalentamiento del aparato. Si el dispositivo de seguridad se

posible regular la temperatura del ambiente. Cuando el termostato

Ventilar el aparato durante 3 minutos antes de apagarlo. Girar el

REGULACIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTAL

conmutador hasta la posición .0.

 fig.6-Pag.1 Potencia máxima fig.4-Pag.1 Sólo ventilación fig.5-Pag.1 Potencia mínima

DESCONEXIÓN

ambiental se enciende, las resistencias se apagan y la ventilación continua. Si la temperatura cae debajo de la determinada, el Girando el pomo del termostato ambiental (fig.8-Pag.2) es

calentador se enciende de modo automático. INTERRUPTOR TÉRMICO "RESET"

- y reparación del aparato, se debe desenchufar la alimentación eléctrica de la toma de corriente.
 - No desconectar el aparato sacando el enchufe de la red eléctrica. El aparato debe enfriarse con el ventilador
 - DESEMBALAJE Y TRANSPORTACIÓN
- Eliminar todos los materiales usados para el embalaje y el envío del aparato.
 - Extraer todos los artículos de la caja.
- Si el calentador parece haber sufrido daños, informar al concesionario en el que ha sido comprado
- El aparato posee agarres (núm. 1, imagen 1,2,3, pág.2) para levantarlo y transportar.

por el fabricante puede intervenir en el aparato para cualquier tipo de

realizar la puesta a punta. Solo personal especializado y autorizado

Por lo menos una vez al año es necesario entregar el aparato para

PUESTA A PUNTA PERIÓDICA

ambiente seco y protegerlo del polvo. Cuando el aparato vaya a ser sobre el estado de conservación llame al servicio de asistencia.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, antes de guardarlo efectuar una limpieza general. Conservarlo en un reutilizado, controlar el estado del cable eléctrico; si tiene dudas

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

contactar el servicio de asistencia.

- El calentador debe ser transportado en el embalaje de producente, con todos los seguros correspondientes. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
 - Véase las imágenes 1,2,3 pág.

Desconectar el enchufe y controlar la conexión Desbloquear / Iimpiar el ventilador Cambiar (modelos para 400V) Pulsar .RESET. (fig. 7-Pag.1) Liberar el paso de aire REMEDIO Cambiar Cambiar Cambiar INDIVIDUACIÓN DE LAS AVERÍAS Encendido dispositivo de seguridad Termostato regulación defectuoso Conexión interrumpida Foma de aire obstruída Calentador defectuoso Ventilador bloqueado Resistencia quemada Conector defectuoso Motor defectuoso Motor defectuoso El motor no funciona, pero los calentadores generan El motor funciona pero no calienta El aparato no funciona Flujo de aire reducido PROBLEMA el calor

FI TÄRKEÄÄ!!! Lue kaikki ohjeet tarkasti ennen kuin ryhdyt Ilmanlämmityslaitteen väärä käyttö saattaa aiheuttaa vakavia asentamaan, käyttämään tai puhdistamaan laitetta. vammoja palon, tulen tai sähköiskun seurauksena.

8) Rejilla protección post.9) Cable de alimentación10) Pie

12) Motor 13) Enchufe eléctrico

11) Ventilador

Rejilla protección Nat

 Manilla
 Termostato
 Rejilla protección
 Resistencia
 Revestimiento 6) Conmutador Sujeta cable

8) Takapuolen su 9) Sähköjohdin 11) Ventilaattori 12) Moottori 13) Sähköliitin

10) Pohja

3) Etupuolen suojakalteri

2) Termostaatti

kauppojen tai kotien lämmitystä varten. Laite täyttää kaikki direktiivien 73/23/EEC, 89/336/EEC (muutokset 91/263/EEC, 92/31/EEC) ja 93/68EEC, sekä normien EN 60335-1, EN 60335-2-30 vaatimukset. VAROITUS!!! Älä sijoita laitetta seinäpistorasian alla. Älä koske Fämä laite on tarkoitettu suljettujen tilojen, esimerkiksi varastojen laitteen sisäosiin.

ENCENDIDO
ADVERTENCIA!!! Leer y comprender las advertencias
presentadas en la sección Informaciones sobre la seguridad. Es

necesario seguir las instrucciones para que este calentador

funcione en modo seguro.

käyttöohjeiden turvallisuudesta kertovat ohjeet. Seuraa ohjeet

tarkkaan taataksesi että laite toimii turvallisesti.

VAROITUS!!! Ennen kun kytket laitteen päälle lue tarkkaan

Lämmityslaitteen päällekytkentä

7) Kaapelipuristin

5) Suojus 4) Vastus Kytkin

- Älä peitä laitetta, koska se saattaa johtaa laitteen vlikuumenemiseen.
- ammeiden, kylpyammeiden, suihkujen tai uima-altaiden lähellä. Se voi •Älä käytä tätä lämmityslaitetta vedellä täytettyjen
- Sijoita laite mahdollisimman kauas helposti syttyvistä materiaaleista ja jätä niistä vähintään 0,5 metrin

aiheuttaa sähköiskun.

Liitä sähköjohdin ulostuloliittimeen. Käännä painiketta toivomaas

sähköjohdin on vaurioitunut, valmistajan, huoltokeskuksen tai Tarkista ettei sähköjohdin ole millään tavalla vaurioitunut. Jos

kvalifioidun henkilöstön on vaihdettava se uuteen. Tarkista että olevalla kyltillä luettavia vaatimuksia. Aseta laite pystyasentoon.

ulostulon ominaisuudet vastaavat käyttöohjeissa ja laitteella

- Älä koskaan käytä laitetta sellaisissa huoneissa tai saleissa, missä turvallisuusetäisyyttä.
 - on bensiiniä, ohenteita, värejä tai muita helposti syttyviä aineita,
- joista ilmaan pääsee syttyviä kaasuja.
- Valitse laitteelle sellainen paikka, missä se on lasten ja eläinten Älä käytä laitetta verhojen tai muiden draperioiden läheisyydessä.
 - ulottumattomissa.
- Kāytā laitetta vain sellaisella virralla, joka vastaa laitteessa olevan sähkökyltin sisältämiä taajuus- ja jännitysvaatimuksia. Käytä vain kolmikuituista pidennyskaapelia, joka takaa

Huoneen lampõtilaa voi säätää kääntämällä termostaatin ohjausnappia (kuva 8, sivu 2). Kun toivomasi lämpõtila on saavutettu,

Lämpötilan säätö

Sammuttaakseen laite käännä painike asentoon .0.Sen jälkeen kun

Lämmitvslaitteen sammutus Vähimmäiskapasiteetti - kuva 6 enimmäiskapasiteetti - kuva 7 Vain ventilaattori - kuva 5

lämmitys on kytketty pois, ventilaattorin pitää käydä vielä kolme

termostaatti sammuttaa vastuksen automaaattisesti, mutta ventilaattori

toimii edelleen, ettei laite ylikuumene.

Lämpökatkaisin RESET

lämpökytkimellä, joka automaattisesti katkaisee virran lämmittimiltä

Turvallisuustason nostamiseksi laite on varustettu kiinteällä

turvallisuustoiminto käynnistyy, anna laitteen jähtyä ennen kuin

silloin kun on ylitetty turvallinen lämpötila. Jos tämä

ryhtyisit selvittämään vian syytä. Laitteen palauttamiseksi paina

ongelma ei poistu, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen. nappia .RESET. (kuva 8). Niin otat päältä lämpökytkimen. Jos

- •Ei saa sammuttaa laitetta vetämällä pois verkkopistoke. Laitteen on maadoituksen ja estää sähköiskun.
 - Irroita laite verkkopistokkeesta silloin kun se ei ole käytössä. jäähdyttäävä puhaltimella.
- Ennen kuin suorittaisit laitteen kunnossapitoa tai korjausta. tarkista ehdottomasti että se on irroitettu verkkopistokkeesta.
 - Pakkauksen purkaus
- Poista kaikki ylimääräiset materiaalit, joita oli käytetty pakkausmateriaalina laitteen kuljetuksen aikana.
- Jos läämityslaite näyttää vaurioituneelta, ilmoita asiasta Ota pois kaikki esineet pahvilaatikosta.
- Siirtääkseen laitteen käytä kahvat no 1 kuva 1-2-3 sivulla 2 välittömästi kauppiaalle, jolta laite on ostettu.
 - Laite on kuljetettava pakkauksessaan

käyttöön uudelleen, tarkista ettei sähköjohdin ole vaurioitunut. Jos

puhdistettava puhaltamalla sisään ilmaa. Säilytä laite kuivassa

Jos laite aiotaan jättää pitkään käyttämättä, se on ensin

Laitteen väliaikainen säilytys

epäilet että laite ei ole kunnossa, ota yhteyttä myyjään tai lähimpään tilassa ja varo ettei se tule põlyn alttiiksi. Ennen kuin ottaisit laitetta

Toiminnan tarkistus

huoltokeskukseen.

- Laitteen selostus
- Katso kuvat 1, 2 ja 3 sivulla 2.

Laite on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Katsaukset tai korjaustöitä saa suorittaa vain valmistajan valtuutettu ja

ONCET MA	CVV	DATIVATOR
Charles	110	SILVING
Moottori toimii, mutta laite ei lämmitä.	Lämpösulake on käynnistynyt.	Paina RESET-nappia kun laite on jäähtynyt.
	Vaurioitunut termostaatti	Vaihda termostaatti
	Vaurioitunut rele.	Vaihda rele. (400V - mallit)
	Vaurioitunut lämmityselementti	Vaihda lämmityselementti
Moottori ei toimi mutta kuumentimet lämpenevät	Moottori on vaurioitunut.	Vaihda moottori.
	Puhallin ei toimi.	Puhdista puhallin.
	Katkaisin on vaurioitunut	Vaihda katkaisin.
Koko laite ei toimi	Vika sähkövirta piirissä	Tarkista sähköliitäntä.
	Vaurioitunut katkaisin.	Vaihda Katkaisin.
Rajoitettu ilmanvirta	Likainen ilmakanava	Puhdista se
	Vaurioitunut moottori	Vaihda moottori

10

provoquer de sérieuses lésions, brûlures, électrocution ou incendie. FR IMPORTANT !!! Lisez avec attention tout le mode d'emploi entretien de cet appareil. Exploitation du générateur peut avant de procéder à l'assemblage, la mise en service ou l'

Normes de sécurité.

91/31/EEC) et 93/68/EEC et aux Normes harmonisées EN 60335-1, EN entrepôts, les magasins et les logements. Il est conforme à la Directive N^{\pm} 73/23/EEC et 89/336/EEC (modifiée par 91/263/EEC, Cet appareil est destiné à chauffer les aires closes telles que les 60335-2-30

AVERTISSEMENT! : Avant de mettre le radiateur en circuit

lisez avec attention ce mode d'emploi pour utiliser l'appareil

conformément aux instructions.

AVERTISSEMENT!!! : Ne placez pas l'appareil directement sous la prise femelle secteur. N'en touchez pas les éléments intérieurs.

Ne recouvrez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne, vous risquer de le surchauffer.

immédiatement par le vendeur, service après-vente approuvé ou une personne compétente. En sus, vérifiez si les paramètres électriques

endommagements. En cas de défaut faites le remplacer Vérifiez si le câble d'alimentation est complet et sans

de l'alimentation secteur correspondent aux données indiquées dans

ce mode d'emploi ou sur la plaque signalétique.

Placez l'appareil debout. Vérifiez si le commutateur est réglé à "0" - voir Dessin $N^{\rm g}$ I. Branchez le radiateur au réseau secteur. Dans les intervalles de 5 secondes déplacez le commutatuer en le mettant en

- reservoirs d'eau, baignoires, douches, piscines ... Contact avec de Nutilisez jamais l'appareil dans les endroits humides tels que les l'eau peut provoquer un court-circuit ou électrocution.
- Distance minimum de sécurité ne doit jamais être inférieure à 0,5 m. N'utilisez jamais cet appareil près des matériaux inflammables En cas de négligence vous risquez de provoquer un incendie.
- contenant de l'essence, des solvants, des vernis ou d'autres vapeurs incendiaires. L'appareil fonctionnant dans ces locaux risque N'utilisez jamais cet appareil dans les locaux empoussiérés ou ceux
 - Le radiateur ne peut pas fonctionner près des rideaux ou d'autres de provoquer une explosion
- Soyez particulièrement prudents si l'appareil doit fonctionner dans textiles: vous risquez de provoquer un incendie. un milieu où il y a des enfants ou des animaux.
- Le radiateur peut être alimenté uniquement en énergie électrique dont les paramètres correspondent aux données indiquées sur la plaque signalétique.
- L'appareil doit être branché uniquement avec le câble à fil de masse pour éviter le risque d'électrocution dans le cas d'une panne.

corps de chauffe hors circuit tandis que le ventilateur marche toujours commande du thermostat (Dessin № 8, page 2). Après avoir produit

la température de consigne le thermostat met automatiquement les

La température dans le pièce peut être réglée à l'aide du bouton de

Réglage de la température.

Le chauffage mis hors circuit, le ventilateur doit encore fonctionner

Pour débrancher l'appareil, mettez le commutateur en position "0".

•Dessin № 6: I^{er} étage de chauffage •Dessin № 7: II^{ne} étage de chauffage

Mise hors circuit.

•Dessin Nº 5: Ventilateur seul

positions diverses:

pour éviter toute surchauffe de l'appareil. Si la température baisse au-

dessous de la valeur de consigne, les corps de chauffe seront

Pour assurer un degré de protection élevé, l'appareil est équipé en chauffants si la température limite est dépassée. Dans ce cas, laissez

Thermocontact "RESET".

alimentés de nouveau

un disjoncteur thermique qui coupera l'alimentation des corps

- Ne débranchez jamis le radiateur en retirant le câble d'alimentation de la prise secteur. L'appareil doit se refroidir sous l'effet de
- Débranchez le radiateur lorsque vous ne l'utilisez pas. Autrement,
- contact a été retirée de la prise. Les éléments intérieurs peuvent être Avant de de démonter l'enveloppe vérifiez si la fiche mâle de vous risquez de provoquer des endommagements imprévus.
- Déballage et transport.
- L'emballage ouvert, déposez le radiateur et toutes les protections installées pour les besoins de transport.
 - •Si le radiateur semble endommagé, informez-en le
- concessionnaire responsable de vente.
- les dessins Nº 1, 2 et 3, page 2.
 - •Le radiateur doit être transporté dans son emballage d'origine, y compris les protections.
 - Description des éléments.
- Cf. Dessins 1-2-3, page 2.

GB IMPORTANT!!! Carefully read this service manual before

Back protective grid Power supply cable. 8) Back protec9) Power suppl10) Base foot.11) Fan. Motor (13)
 Mug.

3) Front protective grid

 Heating element 2) Thermostat

7) Cable penetration.

WARNING! Do not place the heater directly under the wall outlet.

- The heater should be kept at a safe distance from flammable
- m, otherwise you run the risk of starting the fire.
- solvents, paints or other volatile and inflammable materials are stored in order to avoid the risk of explosion.
- The heater should not be used close to the curtains or other textiles
 - in order to avoid the risk of fire.
 - •Be particularly cautious when using the heater in the rooms
- requirements specified on the rating plate.
- electric shock in emergency situations.
- Do not unplug the heater by pulling the wire out of the wall socket.
 The appliance should cool down through the ventilation effect.
 - Unplug the heater when not used in order to avoid accidental
- •Before you dismantle the casing check if the feeder cable has been
 - Unpacking and transport.

the reason of the problem. Next push the "RESET" button (Fig. 8) with a pointed tip in order to unlock the thermal circuit breaker. If the

heater does not operate, contact the seller or approved service centre

Out-of-season storage.

Should the appliance remain idle for a long period of time, clean it before shoving by blowing the inside with compressed air. The heater should be kept in a dry and clean place. Before you start using it again make sure the power supply cable has not been damaged. In

the case of any doubts contact the seller or approved service centre.

service personnel approved by the manufacturer. Any inspections or The appliance should be checked at least once a year by competent

switch the power supply off once a limit temperature is exceeded. Should it happen, let the appliance cool down and only then, look for

The appliance has been equipped with an integrated thermal circuit

breaker ensuring high safety level. The breaker will automatically

of the same.

éliminez la défaillance. Ensuite, à l'aide d'une pointe fine appuyez sur

le radiateur se refroidir à libre, trouvez la raison du problème et

le bouton "RESET" (Dessin № 8) pour débloquer le thermocontact.

Si le radiateur ne fonctionne pas, contactez le vendeur ou service

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un temps, nettoyez-le avant de ranger en soufflant de l'air comprimé pour le déboucher. Le radiateur

Stockage hors saison.

après-vente approuvé.

doit être rangé dans un endroit sec et propre. Avant de le remettre en

service contrôlez l'état du câble d'alimentation. Dans le cas du

moindre doute sur son intégrité, contactez le vendeur ou le service

Contrôle de fonctionnement

- •Transport the heater using the lifting eyes No. 1 shown in Figs. 1, 2 and 3, page 2.
 - The heater should be transported in original package including the safety locks.

Description of individual components See Figs. 1-2-3, Page. 2.

	repairs shou	repairs should be conducted by competent personnel only.
	10. TROUBLESHOOTING	Ði
PROBLEM	REASON	NOILION
The motor operates while the appliance does	Thermal circuit breaker is active.	Let the heater cool down and push the "RESET" button.
not heat.	Thermostat has been damaged.	Replace the thermostat.
	Relay has been damaged.	Replace the relay (400 V models).
	Heating element has been damaged.	Replace the heating element.
The motor does not operate while the heating	Motor has been damaged.	Replace the motor.
elements are hot.	Fan has been stopped.	Unlock / clean the fan.
	Switch has been damaged.	Replace the switch.
The whole appliance does not operate.	Electric circuit open.	Check power supply connection.
	Switch has been damaged.	Replace the switch.
Reduced air flow.	Foul air duct.	Open the air duct.
	Motor has been damaged	Replace the motor

appliance may cause serious injuries, burns, electric shock or fire. you start to use, repair or clean the heater. Improper use of the 8) Grillage de protection arrière 9) Câble d'alimentation

11) Ventilateur 13) Fiche mâle

3) Grillage de protection avant 10) Pied

4) Résistance chauffante

5) Enveloppe 7) Passe-fil

Safety instructions

The appliance has been designed for heating closed areas such as e.g. warehouses, shops and houses. It complies with the Directive No. EN 73/23/EEC and 89/336/EEC (amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC) as well as 93/68/EEC including the harmonised standards No. EN 60335-1 and EN 60335-2

Do not touch internal components of the heater.

•Do not cover the heater when it is operating. The appliance may get

cables should be immediately replaced by the seller, approved service centre or competent personnel. Moreover, check if the technical

parameters of power supply source comply with the requirements

specified on the rating plate.

Make sure the power supply cable has not been damaged. Damaged

Place the appliance in its upright position. Make sure the switch is in

its "0" position shown in Fig. 4. Connect the heater to the power supply source. Turn the switch and leave it for 5 seconds in the

WARNING !!!: Carefully read this service manual before you start

to use the heater. The instructions contained herein will allow you

to use the appliance in a safe manner.

- tanks, bathtubs, showers or swimming pools. Any contact with water Do not operate the appliance close to humid places such as water may be the reason of short-circuit or electric shock.
- materials. The minimum safety distance should not be inferior to 0.5
- Do not use the heater in dusty spaces or rooms where gasoline,

- •The heater should be supplied from a source meeting the frequented by children or animals.

The temperature in the room may be set by means of the control knob (Fig. 8, page 2). Once the pre-set temperature is produced, the thermostat will automatically switch the heating elements off while

overheating. If the temperature falls down beyond the pre-set value,

the system will switch the heating elements on again.

Thermal circuit breaker.

the fan will continue to operate thus protecting the appliance from

Switching off.

Turn the switch to its "0" position. Once the heating is off, leave the

fan operating for 3 minutes. Femperature control.

 1st degree of heating: Fig. 6, and 2nd degree of heating: Fig. 7.

positions as follows:

Fan only: Fig. 5;

- Use only a feeder cable including the earth lead in order to avoid
- pulled out of the wall socket. Internal components may be live.
- Open the package and take the heater out including all the safety locks installed for the period of transport.
- Should the appliance seem damaged, notify immediately the seller

9. Controle de fonctionnement.	nctionnement.	PI	ROBLEM	REASON	SOLUTION
Faites controler votre	attes controler votre radiateur par le service apres-vente au moins une	Th	he motor operates while the appliance does	Thermal circuit breaker is active.	Let the heater cool down and push the "RESET" but
tots par an. Seul le per	ois par an. Seul le personnel specialise et approuve par le tabricant	ou	not heat.	Thermostat has been damaged.	Replace the thermostat.
peut proceder aux rev.	peut proceder aux revisions ou reparations.			Relay has been damaged	Replace the relay (400 V models)
PANNAGE.				Jamaged	Replace the heating element
	SOLUTION	Ē	The motor does not operate while the heating		Replace the motor.
actif.	Appuyez sur "RESET" après refroidissement.	ele		Fan has been stopped.	Unlock / clean the fan.
magé.	Remplacez le thermostat.			Switch has been damaged.	Replace the switch.
	Remplacez le relais (modèles 400 V).	T	he whole appliance does not operate.	Electric circuit open.	Check power supply connection.
ndommagé.	Remplacez le corps de chauffe.			Switch has been damaged.	Replace the switch.
é.	Remplacez le moteur.	Re	Reduced air flow.	Foul air duct.	Open the air duct.

Thermostat endommagé. Relais endommagé. Corps de chauffe endommagé

Moteur endommagé

Le moteur ne fonctionne pas tandis que les corps de chauffe sont chauds.

Fout le radiateur ne marche pas.

Passage d'air réduit.

Ventilateur bloqué.

Fusible thermique actif

Le moteur fonctionne tandis que l'appareil ne

chauffe pas.

TYPE DE DÉFAUT

Contrôlez le câble et prise d'alimentation.

Circuit électrique coupé.

Conduit d'air encrassé.

Moteur endommagé

 \equiv

Débouchez le conduit.

Remplacez le moteur

Débloquez / nettoyez le ventilateur.

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης πριν ανάψετε, επισκευάσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή. Λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει βαρύ τραυματισμό, έγκαυμα, ηλεκτροπληξία ή να γίνει απία πυρκαγιάς.

Οδηγίες ασφάλειας

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για χρήση σε κλειστούς χώρους, π. χ. σε αποθήκες, καταστήματα, σπίτια. Έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με 92/31/ΕΕC) και 93/68/ΕΕC με τους εναρμονισμένους κανόνες ΕΝ τις Οδηγίες 73/23/ΕΕC και 89/336/ΕΕC (αλλαγές 91/263/ΕΕC, 60335-1, EN 60335-2-30).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βώλετε τη συσκευή άμεσα κάτοι από την ηλεκτρική παροχή στον τοίχο. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής.

- •Μην σκεπάζετε την συσκευή, όταν λειτουργεί, γιατί έτσι μπορεί να υπερθερμανθεί.
 - Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε υγρούς χάρους, όπως δοχεία με νερό, μπανιέρες, ντους, πισίνες. Η επαφή με νερό μπορεί να προκαλεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
 - Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από εύφλεκτα υλικά. Η μικρότερη ασφαλής απόσταση είναι 50 εκ. Αν δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
 - •Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε χώρους γεμάτους σκόνη και σε χώρους, στους οποίους βρίσκεται βενζίνη, διαλύτες, χρώματα και άλλες ουσίες που εξατμίζονται. Η λειτουργία της συσκευής μπορεί να προκαλέσει έκρηξη αυτών των ουσιών.
 - •Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα κοντά σε κουρτίνες και αλλά υφάσματα για να μην προκαλέσετε πυρκαγιά.
- όταν κοντά στη λειτουργούσα συσκευή βρίσκονται παιδιά και ζώα. •Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί,
- •Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο έχει τις ίδιες προδιαγραφές, με αυτές που αναγράφονται στον πίνακα πληροφοριών
- •Για να συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, χρησιμοποιείτε μόνο σύνδεση, η οποία έχει γείωση για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση ατυχήματος.

θα ανοίξει πάλι

- •Μην κλείνετε την συσκευή βγάζοντας την από την πρίζα. Η •Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί, δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με συσκευή πρέπει πρώτα να κρυώσει με τον εξαεριστήρα.
- Πριμενε του το της προσποτής πρέπει οποσόθηποτε να
 •Πριν βγάλετε το Κάλομμα της συσκενής, πρέπει οποσόθηποτε να
 παστικόθηθεί από την πρίζα. Τα την πρίζα, για να μην προκαλέσει ανεπιθύμητη ζημιά. εσωτερικά κυκλώματα μπορεί να είναι υπό τάση.
 - •Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας βγάλτε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν τη Άνοιγμα της συσκευασίας και μεταφορά μεταφορά της.
- ζημιά, πρέπει αμέσως να επικοινωνήστε με τον πωλητή, από τον οπο •Σε περίπτωση, κατά την οποία η συσκευή φαίνεται να έχει υποστεί έχετε αγοράσει τη συσκευή.
- •Για να μεταφέρετε την συσκευή, χρησιμοποιήστε τα χερούλια αρ. 1, σχ. 1,2,3, σ. 2
- Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται στην αρχική συσκευασία με τα εξαρτήματα ασφάλειας.
- Περιγραφή των εξαρτημάτων του προϊόντος Βλ. σχέδια 1-2-3, σ. 2

HR BITNO!		Isprave III ciscen	Zraka moze biti	elektriche struje
8) Οπίσθια σχάρα	9) Αγωγός	10) Báon	11) Εξαεριστήρας	12) Μοτέρ

παρακαλούμε τη συσκευή Λειτουργία της συσκευής για πρώτη φορά 4. Λειτουργία της συσκευής γι ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πριν ανάψετε

Διακόπτης λειτουργίας

Διακόπτης θερμοστάτη Εμπρόσθια σχάρα

Θερμαντική μονάδα 5) Κάλυμμα 6) Διακόπτης λειτουργί 7) Μονωτικό αγωγού διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης. Έτσι θα μπορέσετε

va va

προσόντα πρέπει αμέσως να αντικαταστήσει το χαλασμένο καλώδιο. αναγράφονται στον οδηγό χρήσης ή στον πίνακα προδιαγραφών, ο Πρέπει να είστε σίγουροι, ότι κανένα καλώδιο δεν είναι με κανένα τρόπο χαλασμένο. Σε περίπτωση βλάβης, ο πωλητής, εγκριμένο συνεργείο συντήρησης ή ειδικό πρόσωπο με τα απαιτούμενα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής, οι οποίες Πρέπει επίσης να είστε σίγουροι, ότι το ρεύμα παροχής χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με τον σωστό τρόπο.

Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια. Ελέγξτε, αν ο διακόπτης λατουργίας βρίσκετα στη θέση «0» σχ. 4. Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα. Βάλτε τον διακόπτη, με χρονική απόσταση 5 δευτερόλεπτων, στις

οποίος βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

- Μόνο εξαεριστήρας σχ. 5, θέσεις:
 - Ι επίπεδο θέρμανσης σχ. 6,
- ΙΙ επίπεδο θέρμανσης σχ. 7.
- Για να κλείσετε τη συσκευή, βάλτε τον διακόπη λειτουργίας στη θέση «0». Μετά από το κλείσιμο της θέρμανσης, ο εξαεριστήρας θα λειτουργεί ακόμα για 3 λεπτά. Κλείσιμο της συσκευής
 - Χρησιμοποιώντας το διακόπτη του θερμοστάτη (σχ. 8, σ. 2) μπορείτε να ρυθμίζετε την θερμοκρασία στον χώρο. Όταν η θερμοκρασία στο χώρο φτάνει την επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμοστάτης αυτόματα χώρο πέσει κάτω από το επιθυμητό επίπεδο, η θέρμανση αυτόματα κλείνει την θέρμανση. Ο εξαεριστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί, για να μην υπερθερμανθεί η συσκευή. Όταν η θερμοκρασία στο Ρύθμιση θερμοκρασίας
- το κουμπί «RESET» (σχ. 8) για να ανοίξετε τον θερμικό διακόπτη. Σε περίπτωση που η θέρμανση δεν ανοίγει, πρέπει να επικοινωνήσετε με Για μεγαλύτερη ασφάλεια, στη συσκευή υπάρχει θερμικός διακόπτης, ο οποίος αυτόματα κλείνει τις θερμικές μονάδες, όταν η θερμοκρασία πρέπει, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό αιχμηρό αντικείμενο, να πιέστε πρέπει να κρυώσει και να βρεθεί η αίτια υπερθέρμανσης. Έπειτα ξεπεράσει το ασφαλές επίπεδο. Σε τέτοια περίπτωση η συσκευή τον πωλητή ή με εγκεκριμένο συνεργείο συντήρησης. Θερμικός διακόπτης «RESET»
 - πριν την αποθήκευση πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή φυσώντας το Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή με εγκεκριμένο αποθηκευθεί σε καθαρό και ζηρό χώρο. Πριν χρησιμοποιείστε τη συσκευή πάλι, πρέπει να ελέγξετε όλα τα καλώδια, μήπως έχουν πάθει κάποια ζημιά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας εσωτερικό της με πεπιεσμένο αέρα. Η συσκευή πρέπει να Αποθήκευση μακράς διάρκειας συνεργείο συντήρησης.

εκτελεστεί μόνο από προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο και εγκεκριμένο συνεργείο συντήρησης. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή επισκευή μπορεί να Γουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει η συσκευή να ελέγχεται σε Ελεγχος λειτουργίας

	 ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 	
TYHOE BAABHE	AITIA	АУЕН
Η μηχανή λειτουργεί, αλλά η συσκευή δεν	Λειτούργησε ο θερμικός διακόπτης	Όταν η συσκευή κρυώσει, πατήστε το «RESET»
θερμαίνει	Χαλασμένος θερμοστάτης	Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη
	Χαλασμένος μετασχηματιστής	Αντικαταστήστε τον μετασχηματιστή (μοντέλα
		στα 400 V)
	Χαλασμένη μονάδα θέρμανσης	Αντικαταστήστε την μονάδα θέρμανσης
Το ηλεκτρικό μοτέρ δεν λειτουργεί, αλλά οι	Χαλασμένο ηλεκτρικό μοτέρ	Αντικαταστήστε το ηλεκτρικό μοτέρ
μονάδες θέρμανσης θερμαίνονται	Μπλοκαρισμένος εξαεριστήρας	Καθαρίστε τον εξαεριστήρα
	Χαλασμένος διακόπτης	Αντικαταστήστε τον διακόπτη
Η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου	σικού ρεύματος	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος
	Χαλασμένος διακόπτης	Αντικαταστήστε τον διακόπτη
Μειωμένη ροή αέρα	Βρώμικος αγωγός αέρα	Καθαρίστε τον αγωγό αέρα
	Χαλασμένο ηλεκτρικό μοτέρ	Αντικαταστήστε το ηλεκτρικό μοτέρ

13

|--|

8) Zadnja rešetka 9) Električni vod 10) Osnova 11) Ventilator 12) Motor 13) Utikač

Elemenat za grijanje

Prednja rešetka Obloga

Instrukcija bezbjednosti

PAŽNJA! Ne smije se stavljati direktno ispod utičnice. Ne smije se Ovaj uređaj je predviđen za uporabu u zatvorenim prostorijama np. u składiština, prodavnicama, kućama. Uredaj radi prema direktivi 73/23/EEC i 89/336/EEC (promjene 91/263/EEC, 92/31/EEC) i 93/68EEC u składu sa normama EN 60335-1, EN 60335-2-30. dirati unutrašne elemente urađaja.

Ne smije se poklapati niki pokrivati uređaja za vrijeme rada

električkog voda prodavač, autorizirani servis ili kvalifikovana osoba treba da ga odmah mijenja. Treba takođe provjeriti da li električne

Treba provjeriti da li električni vod nije oštećen. U slučaju oštećenja instrukciju bezbjednosti što omoguči pravilno korištenje uređaja.

PAŽNJA!!! Čim uključimo uređaj molimo pažlivo pročitati

Uključenje uređaja

Kablovski propust

Postaviti uredaj u stoječem položaju. Provjeriti da li mjenjač nalazi se

pločice.

tehničnim parametrima sa instrukcije ili parametrima sa nominalne

parametre izvora snabdjevanja električne energije su u skladu sa

u poziciji "O" crt.4. Uključiti uređaj u električnu struju. Okretati po

redu mjenjač održati pauzeod 5 sekundi dok ne nademo

Jedino ventilator-crt.5

I nivo grijanja –crt.6

odgovarajuću poziciju:

- rezervoar za vodu, kade, tuševe, bazeni. Dodir sa vodom može biti Ne uporabljavati uređaj u blizini vlažnih mjesta, takvih kao povodom kratkog spoja ili udara električne struje. povodom mogučnosti njegovog pregrijanja.
 - Uređaj treba držati u duljini od zapaljivih materijala. Minimalna bezbjedna daljina je 0,5 m. Neprilagođenje tim propisima preti
- Ne smije se upotrebljavati u blizini zavjesa ili drugih tekstilnih
- Treba obratiti posebnu pažnju ako u blizini uredaja za vrijeme rada materijala da bi izbjegli zapanljenja.
 - nalaze se djeca ili životinje.
- Uređaj možemo jedino snabdjevanti iz izvora pogona koji odgovara zahtjevima na nominalnoj pločici.

Da bi isključiti uređaj treba okrenuti mjenjač na poziciju "O". Nakon

Isključenje uređaja

II nivo grijanja –crt.7

isključenja grejanja, ventilator mora raditi još 3 min

Regulacija uređaja

9

- Priključivati treba jedino eletričnim vodovima sa uzemljenjem da bi Ne dozvoljava se isključavati uređaj putem izvađenja utikača iz u slučaju kvara izbjegli udara struje.
 - Ako uređaj ne radi treba isključiti utikač da ne bi izazvao utičnice. Uređaj mora biti shlađen radom ventilatora.
- nenamierenog oštećenja.
- Čim se skine kučište uređaja obavezno treba provjeriti da li utikač je izvađen iz utičnice. Unutrašnje elemente mogu biti pod naponom.
- Ne smije se uporabljavati grijač u zagađenim prostarijama i takođe u prostrijama gdje nalaze se: benzin, razređivače, bojeve i druge zapaljive materijale. Rad uređaja može prouzrokovati eksploziju.

prekidač koji automatski prekine snabdjevanje struje kod grijalice, kada prede bezbjednu temperaturu. U slučaju kada se uključi prekidač

u uređaju treba uz pomoć tankog predmeta pritisnuti prekidačko

Da bi postići veći nivo bezbjednosti u uređaju ugrađen je ternički

Termički prekidač "RESET"

se uključiti.

dugme "RESET" (crt.8) ciljem oslobođenja termičnog prekidača. U slučaju kada ne možemo uključiti grijača, treba kontaktirati se sa

prodavcom ili autoriziranim servisom. Perijodično čuvanje u skladištu.

na suvom i čistom mjestu. Čim ga ponovo uključimo treba provjeriti da li električni vod nije oštećen. U slučaju bilokakvih sumnji molimo Ako dugotrajno ne koristimo uredaja , čim ga sakrijemo treba ga očistiti, produvati unutra koprimiranim zrakom. Uređaj treba držati

za kontakt sa prodavcom ili sa autoriziranim servisom.

Kontrola rada

temperature ispod traženog nivoa elemenat za grijanje automatski če

raditi, da zaštiti uređaj pred pregrijanjem. U slučaju smanjenja termostata (crt.8 str.2). Kada postignemo traženu temperaturu

termostat automatski isključi elemente za grijanje. Ventilator dalje će

Regulirati temperaturu u prostorijama možemo okretaljkom

- Otvaranje i transport.
- Nakon otvaranja omota izvaditi iz unutra uređaj i sve elemente koje služe za zaštitu uređaja za vrijeme transporta.
 - U slučaju ako uređaj izgleda da je oštećen, treba o tom faktu obavjestiti prodavca kod kojeg uređaj je bio kupljen.
- premještavanaje uređaja koristimo drške br 1 crt.1,2,3 str.2 Uredaj treba transportirati u originalnom omotu zajedno sa
 - elementima koje ga štite.
 - Opis elemenata proizvoda Pogledaj crteže 1-2-3 str.2

Najmanje jednom u godini treba dostaviti uređaj u servis ciljem	tehničkog pregleda. Svaki pregled ili isprava može obaviti jedimo	osoblje koje je školovao i ovlastio proizvođač.	A TO THE TOTAL T
			ç

	10. REŜENJE PROBLEMA.	
VRSTA DEFEKTA	RAZLOG	REŠENJE
Motor radi, uređaj ne grije	uključio se ternički osigurač	pritisnuti dugme "RESET" nakon shlađenja
	oštećen je termostat	mjenjati termostat
	oštećen je relej	mjenjati relej
	oštećen je elemenat za grijanje	mjenjati elemenat za grijanje
Motor ne radi, grijalice zagrevaju se	oštećen je motor	mijenjati motor
	zatvoren je ventilator	osloboditi i očistiti ventilator
	oštećen je prekidač	mijenajti prekidač
Cijeli uređaj ne radi	prekid u električnom strujnom kolu	provjeriti električno strujno kolo
	oštećen je prekidač	mijenjati prekidač
Smanjenje zračniog toka	zagađeni je zračni kanal	očistiti zračni kanal
	oštećeni je motor	mijenjati motor

HU FONTOS!!! A berendezés üzembehelyezése, javítása vagy tisztítása előtt kérjük alaposan áttanulmányozni az utasítás szövegét. A léghevítő szabálytalan használata komoly sérüléseket, égéseket, áramütést okozhat vagy tüzesetet időzhet elő.

üzeletekben, házakban. A berendezés megfelel a 73/23/EEC valamint 89/336/EEC (modoítások 91/263/EEC, 92/31/EEC) és 93/68EEC ríányelveknek valamint az egyesített. EN 60335-1, EN 60335-2-30 A berendezés csak zárt helységekben használható, pl. raktárakabn. szabványoknak.

FIGYELMEZTETÉS! Ne helyezzük el a berendezést közvetlenül a fali elktromos ajzat alá. Ne érintsük a berendezés belső elemeit.

- Ne fedjük le és ne takarjuk le a berendezést üzem közben, mert ez túlmelegedését okozhatja.
- Ne használjuk a berendezést olyan nedves helyek közelében, mint viztartályok, kádak, zuhanyok, medencék. Vizzel való érintkezés zárlatot vagy áraműtést okozhat.
 - A berendezést az égehtő anyagoktó távol kell tartani. Minimális biztonási távolság 0,5 m tesz ki. Ennek az előírásnak be nem tartása tűzesetet okozhat.
 - •A léghevítőt nem szabad poros helységekben használni, vagy ott ahol benzin, higítók, festékek vagy más könnyen párolgó könnyen éghető anyagok vannak. A berendezés működése ezek rabbanásához
- A léghevítőt nem szabad a függőnyők és egyébb textilák közelében használni a gyulladásuk lekerülése érdekében.
 - Különős elővigyázat szükséges, ha a müködő berendezés közelében gyerekek vagy állatok tarozkodnak
- megfelel az adattáblán megadott követelményeknek. A rácsatlakozást csak a földeléssel ellátott villamos kábelt szabad A berendezés csak olyan feszültség forrásról üzemelhet, amely
- használni, hogy az üzemzavari esetekben az áramütés kizárható legyen.
 - Nem szabad a berendezést kikapcsolni a kábeldugasz az aljzatból való kihúzásával. A berendezést a ventillátor le kell hútse. Amikor a berendezés használaton kivül van annak érdekéban, hogy
 - A berendezés burkalatának a lebontása előtt meg kell győződni arról, hogy a kábeldugasz ki van -e húzva az aljzatból. Belső lemek véletlenül kárt ne okozzon ne legyen az aljzatra rákötve.
 - Szétcsomagolás és szállítás. feszültség alatt lehetnek.
- A csomagolás felbontása után ki kell venni a berendezést és minden tárgyat, amely fel lett használva szállításkor a berendezés védelmére
- Amennyiben a berendezés sérültnek látszik, erről a tényről azonnal értesítemi kell azt az eladót, akinél a berendezést vásárolták.
 - A berndezés emeléséhez az 1 sz. fogganttyúk szolgálnak, lásd az 1,2,3 sz. rajzot a 2 sz. oldalon
- A berendezést az eredeti csomagolásban kell szállítani minden
 - Termékelemek leírása.
- Lásd az 1-2-3 sz. rajzot a 2 sz. oldalon

TI management LI	I IMPORTANTE::: Leggere au	istruzioni prima della messa in fun	manutenzione dell'apparecchio. L'us	lesioni, tra cui ustioni e scosse elettri
Hátsó rács	Elektromos kábel)) Alan	1) Ventillátor	2) Motor

Ventillátor 8) Hátsó r. 9) Elektrol 10) Alap 11) Ventill. 12) Motor 13) Dugasz Motor

> Első rács Fütőelem Kápcsoló Burkolat

Kábel átvezetés

A berendezés bekapcsolása FIGYELMEZTETÉS!! A berendezés bekapcsolása előtt gondosan tánulmányozzuk át a biztonási utasítást, ami a berendezés szabálvos használatát teszi lehetővé.

modón nem sérült. Sérülés esetén az eladó, minősített szerviz vagy erre hivatott személy azonnal kell, hogy a kábelt kicserélje. Meg kell gyöződni arról is, hogy az elektromos betáplálási forrás paraméterei megfelelnek az utasításban megadott műszaki paramétereknek vagy a Meg kell győződni arról, hogy az elektromos kábel semmilyen berendezés adattábláján feltüntetett adatoknak.

Állítsuk fel a berendezést. Elenőrizzuk, hogy a kapcsoló "0" állásban van –e, 4 sz. rajz. Kössünk rá a berendezést az elektromos hálózatra. 5 másodprees várakozással kapcsoljuk a kapcsolót a megfelelő

- Csak ventillátor − 5 sz. rajz.
- I fütési fokozat 6 sz. rajz. II fütési fokozat – 7 sz. rajz.
- A berendezés kikapcsolása
- Ahhoz, hogy a berendezést kikapcsoljuk, a kapcsolót "0" állásba kell helyezni. A fütés kikapcsolása után a ventillátornak még 3 percig
- Hőmérsékletszabályozás müködnie kell

elérésekor a termosztát automatikusan lekapcsolja a fütő elemeket. A ventillátor tovább működni fog annak érdekében, hogy a berendezés A termosztát tekerője segítségével (8 sz. rajz, 2 sz. oldal) szabályozható a helység hőmérséklete. A beállított hőmérséklet túl ne melegedjen. Amikor a hőmérséklet a megadott érték alá

- csökken a fütő elemek önmüködöen bekapcsolnak Termikus kapcsoló "RESET
- egy termikus kapcsoló, amely automatikusan lekapcsolja a fütőtestek betáplálását a biztonsági hőmérséklet elérésekor. Amennyiben ez működésbe lép a berendezést le kell hüteni és megtalálni a kikapcsolás okát. Utána, vékony szerszám segítségével be kell nyomi A biztonsági szint emelése érdekében a berendezésbe be van építve a "RESET" gomobot (8 sz. rajź) a termikus kapesoló leblokkolása érdekében. Abban a helyzetben, ha a hevítő nem kapcsol be fel kell venni a kapcsolatot az eladóval vagy a minősített szervizzel.
- elrakása előtt ki kell tisztítani ugy, hogy a belsejét sürített levegővel átfuvatjuk. A berendezést száraz, tiszta helyen kell tárolni. Az ismételet használata előtt meg kell győződni arról, hogy az elektromos kábel nem sérült ←e. Bármilyen kétség esetén kérjük Amennyiben hosszabb ideig a berendezést nem használjuk, annak kaopcsolatba lépni az eladóval vagy a minősített szervizzel. Időszakonkénti tárolás.
 - 9. Müködes ellenörzese. Évente legalább egyszer a berendezést szervizbe kell szállítani a műszaki ávizsgálás végrehajtása céljából. Bármilyen jellegű átvizsgálást vagy javítást csak a kioktatott és a gyártó által

	 PROBLEMAK MEGOLDASA 	
HIBATIPÚS	0K	ELHÁRÍTÁS
A motor müködik, de a berendezés nem füt.	Termikus kapcsoló működésbe lépett	Lehütés után megnyoni "RESET" gombot
	Termosztát hibás	Termosztátot kicserélni
	Kapcsoló hibás	Kapcsolót kicserélni (400 V modelleknél)
	Fütőelem hibás	Fütőelemet kicserélni
A motor nem müködik, de a fütőelemek	Motor hibás	Motort kicserélni
melegednek	Ventillátor leblokkolt	Leblokkolni / kitisztitania ventillátort
	Kapcsoló hibás	Kapcsolót kicserélni
Egész berendezés nem működik	Elektromos szünet	Ellenőrizni a betálálás rákötését
	Kapcsoló hibás	Kapcsolót kicserélni
Csökkentett levegő áramlás	Elszennyezett levegő csatorna	Átjárhatóságot biztosítani
	Motor hibás	Motort kicserélni

■ IMPORTANTE: Leggere attentamente e completamente le	truzioni prima della messa in funzione, della riparazione e della	nanutenzione dell'apparecchio. L'uso improprio può causare gravi	sioni, tra cui ustioni e scosse elettriche o rischio di incendio.

Griglia di protezione post. Cavo di alimentazione

8) Griglia di 9) Cavo di ai 10) Piede 11) Ventola 12) Motore 13) Spina elett

Griglia di protezione ant.

5) Rivestimento Pressacavo Resistenza

AVVERTENZA! Non posizionare l'apparecchio immediatamente sotto una presa di corrente fissa. Non toccare gli elementi interni direttiva 73/23/EEC e 89/336/EEC (modificazioni 91/263/EEC, 92/31/EEC) e 93/68/EEC e le norme EN 60335-1, EN 60335-2-30. magazzini, negozi, abitazioni. Il prodotto è realizzato secondo la L'apparecchio è destinato al riscaldamento di locali chiusi come

sicurezza" E' necessario seguirle per far funzionare in modo sicuro

il riscaldatore.

AVVERTENZA!!! Prima di avviare l'apparecchio, prendere tutte le misure di sicurezza riportate nella sezione "Informazioni sulla

Accessione del riscaldatore

Spina elettrica

Se il cavo di alimentazione e' danneggiato, deve essere sostituito dal Controllare che il cavo di alimentazione sia integro in ogni sua parte

o dal servizio di assistenza o comunque da una persona qualificata

Verificare che le caratteristiche elettriche della presa di corrente corrispondano a quanto riportato sul libretto di istruzioni o sulla

targhetta dei dati tecnici della macchina.

Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione – potrebbe causare surriscaldamento.

dell'apparecchio.

- umidi come serbatoi d'acqua, vasche da bagno, docce o piscine. Il Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di luoghi contatto con acqua potrebbe causare scosse elettriche o cortocircuito.
- La distanza minima da tenere nei confronti di materiali infiammabili

Sistemare l'apparecchio in posizione piana. Assicurarsi che il commutatore sia nella posizione "0" fig. 4. Collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica. Ruotare il commutatore, a intervalli

di 5 sec, nella posizione interessata:

 fig. 5 Solo ventilazione fig. 7 Massima potenza fig. 6 Minima potenza Spegnimento

- è 0,5 m. Non rispettare questa istruzione puo' provocare incendi
- Non utilizzare mai il generatore in locali nei quali siano presenti benzina, solventi, vernici e altri vapori altamente infiammabili o
- Tenere l'apparecchio lontano dai bambini e dagli animali. Non utilizzare vicino a tessuti per evitare incendi.

nelle immediate vicinanze di tendaggi.

- Alimentare l'apparecchio solamente con corrente elettrica avente la tensione e la frequenza specificate sulla targhetta dei dati tecnici.
 - Per collegare l'apparecchio usare soltanto il cavo di alimentazione con conduttore di terra per evitare scosse elettriche.
 - Non spegnere staccando la spina di alimentazione elettrica dalla presa di corrente. L'apparecchio deve essere prima raffreddato attraverso la ventola.
 - Dopo ogni utilizzo, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Prima di togliere il rivestimento esterno dell'apparecchio, staccare la spina d'alimentazione elettrica dalla presa di corrente. Gli elementi interni possono essere sotto tensione elettrica.
- Disimballaggio e trasporto
- Se il riscaldatore appare danneggiato, informare il concessionario presso il quale è stato effettuato l'acquisto. • Rimuovere l'apparecchio e tutti gli elementi di imballaggio.
 - Per il trasporto dell'apparecchio utilizzare l'impugnatura n. 1 fig ,2,3 pag. 2

Se l'apparecchio non è utilizzato per un certo periodo di tempo, prima

interviene in caso di surriscaldamento dell'apparecchio. Se la valvola

l'apparecchio premendo il tasto "RESET" (fig.8). Se il problema

dovesse persistere, contattare il servizio assistenza.

l'apparecchio e ricercare le cause dell'inconveniente. Resettare

di sicurezza termica dovesse intervenire, lasciare raffreddare

7. Interruttore termico "Kedela".
L'apparecchio è provvisto di un valvola di sicurezza termica che

non surriscaldare l'apparecchio. Quando la temperatura scende sotto

il valore indicato, le resistenze si accendono automaticamente.

regolare la temperatura dell'ambiente. Ottenuta la temperatura desiderata, le resistenze si spengono e la ventilazione continua per

Ruotando la manopola del termostato (fig. 8, pag. 2) è possibile

Portare il commutatore nella posizione "0". Lasciar raffreddare

l'apparecchio per 3 minuti prima di spegnerlo.

Regolazione della temperatura

- L'apparecchio deve essere trasportato nell'imballaggio originale coni materiali di sicurezza.

-L.4.3 pag. • L. apparecchio deve essere trasportato nell'imballaggio originale coni materiali di sicurezza. 3. Descrizione del componenti Vedi figure n. 1-2-3, pag. 2	6	di riporto fare una pulizia generale, utilizzando aria compressa per puliro intenamente. Riporto in un ambiente ascutto e protetto anche dalla polvere. Quando l'apparecchio viene riutilizzato, controllare lo stano del cavo eletrico. Se ci sono dubbi sulla sua buona conservazione, mettersi in contatto con il servizio assistenza. Verifica periodio almeno una volta all'anno presso un centro assistenza. Solo personale specializzato ed autorizzato dalla ditta costruttrice può intervenire sull'apparecchio per qualsiasi
	 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 	
GUASTO	CAUSA	RIMEDIO
L'apparecchio funziona ma non scalda	Intervento della valvola di sicurezza	Premere "RESET" dopo il raffreddamento
	termica	
	Termostato difettoso	Sostituirlo
	Relè difettoso	Sostituirlo (solo per modelli 400V)
	Resistenza bruciata	Sostituirla
Il motore non funziona ma scalda	Motore difettoso	Sostituirlo
	Ventola bloccata	Sbloccarla (liberarla e pulirla)
	Interruttore difettoso	Sostituirlo
L'apparecchio non parte	Collegamenti interrotti	Verificare le connessioni
	Interruttore difettoso	Sostituirlo
Flusso d'aria ridotto	Presa d'aria ostruita	Liberare il passaggio

Sostituirlo

Motore difettoso

Flusso d'a

15

šildytuvą, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Neatsargus oro šildytuvo naudojimas gali tapti sunkios traumos dėl nudegimų, !!! Prieš montuodami, naudodami ar valydami gaisro ar elektros smūgio priežastis. ARBU

parduotuvės ir gyvenamieji namai. Įrenginys atitinka direktyvas 73/23/EEC ir 89/336/EEC (pakeitimai: 91/263/EEC, 92/31/EEC) bei 93/68/EEC ir harmonizuotas normas EN 60335-1, EN 60335-2-30. [SPÈJIMAS! Įrenginio negalima statyti tiesiai po elektros rozete. irenginys yra skirtas uždaroms patalpoms, kaip antai sandėliai

Neliesti elementų esančių įrenginio viduje.

 Nenaudokite šildytuvo drėgnose vietose – šalia vandens rezervuarų Norėdami išvengti perkaitimo neuždenkite veikiančio šildytuvo.

Įsitikinkite, kad elektros laidas nepažeistas. Jei laidas pažeistas, jis turi būti nedelsiant pakeistas pardavėjo, remonto centro arba kvalifikuoto elektriko. Įsitikinkite, kad elektros tinklo parametrai

atitinka techninius duomenis nurodytus instrukcijoje arba

Šildytuvas turi

specifikacijų plokštelėje.

stovėti vertikaliai.

DEMESIO !!! Pries prijungdami šildytuvą atidžiai perskaitykite saugumo nurodymus. Būtina tiksliai laikytis nurodymų, norint

Šildytuvo prijungimas

Anga kabeliui

Perjungiklis

5) Korpusas

tinkamai naudotis šildytuvu.

Patikrinkite, ar perjungiklis yra padetyje "0", pieš. 4. Prijunkite irenginį prie elektros tinklo. Su 5 sekundžių pertraukomis išrinkite

tinkamą perjungiklio padėti:

Tik ventiliatorius – pieš. 5.

- baseinų ar voniose, dušuose ir pan. Kontaktas su vandeniu gali būti trumpojo jungimo ar elektros smūgio priežastis.
- Šildytuvą laikykite toli nuo degių medžiagų. Minimalus saugus atstumas 0.5 metro. Nesilaikant šios taisyklės galima sukelti
- kuriose laikomas benzinas, tirpikliai, dažai ar kitos medžiagos išskiriančios deguus garus. Veikiantis įrenginys gali būti šių medžiagų sprogimo priežastis. Nenaudokite šildytuvo nei apdulkėjusiose patalpose, nei vietose, gaisra.
 - Norėdami išvengti uždegimo, laikykite šildytuvą atokiai nuo užuolaidų ir kitų tekstilės medžiagų.
- Būkite ypatingai atsargūs, jei šalia veikiančio įrenginio esama vaikų ir gyvūnų.
 - Įrenginys gali būti maitinamas tiktai iš įtampos šaltinio, kuris Prijungdami įrenginį naudokite tiktai elektros laidą su įžeminimu. atitinka reikalavimus nurodytus specifikacijų plokštelėje.

pasirinkti norimą patalpos temperatūrą. Pasiekęs parinktą temperatūrą, termostatas automatiškai išjungia kaitinimo elementą.

pasirinkti

Sukdami termostato valdymo perjungiklį (pieš. 8, psl. 1), galite

Femperatūros reguliavimas

Ventiliatorius dirbs toliau, kad šildytuvas neperkaistų. Temperatūrai nukritus žemiau parinkto lygio, šildymo elementai įsijungs

Noredami išjungti šildytuvą, pastatykite perjungiklį į "0" padėtį. Išjungus šildymą ventiliatorius turėtų dirbti dar 3 minutės.

 Maksimalus galingumas – pieš. 7. Minimalus galingumas – pieš. 6.

Šildytuvo išjungimas

- iš rozetės norėdami išjungti šildytuvą. Avarinės būklės atveju išvengsite elektros smūgio. Netraukite laido
- •Jei nenaudojate šildytuvo, išjunkite jį iš tinklo. Šitaip išvengsite Ventiliatorius turi atkaitinti įrenginį.
- Prieš nuimdami šildytuvo korpusą, būtinai patikrinkite ar kištukas
 - ištrauktas iš rozetės. Vidiniai elementai gali būti su įtampa. Išpakavimas ir transportas

šildytuvui ir raskite įrengimo išsijungimo priežastį. Nedideliu strypeliu įspauskite "RESET" myguką (pieš. 8), gražindami įrenginį į

pradine padetį. Jei šildytuvo neįmanoma ijungti, kreipkitės į pardavėją

saugiklis, kuris automatiškai atjungia šildymo elementų maitinimą, jei viršijama leistiną temperatūrą. Saugikliui įsijungus, leiskite atvėsti

Saugumui užtikrinti, šildytuve yra įmontuotas temperatūros viršijimo

Temperatūros viršijimo saugiklis "RESET".

automatiškai.

Jei nesīrrošiate naudoti šildytuvo ilga laika, prieš padėdami į sandėlį išvalykite jį suslėgtu oru. Laikykite šildytuvą sausoje ir švarioje

Saugojimas

ar serviso centra.

Prieš pradėdami naudoti šildytuvą, patikrinkite, ar laidas nepažeistas.

turite abejonių dėl šildytuvo darbinės būklės, kreipkitės

pardavėją ar serviso centrą. Veikimo tikrinimas

Jei

Bent kartą per metus būtina atlikti šildytuvo techninę priežiūrą

Šildytuvo priežiūrą ir remontą gali atlikti tik

serviso centre.

intis gamintojo igaliojimus pers

- Atidarę įpakavimą išimkite šildytuvą bei visus daiktus, kurie
 - Jei šildytuvas atrodo pažeistas, nedelsdami kreipkitės į pardavėją. saugojo įrenginį transportavimo metu pas kurį nupirkote šildytuvą.
- Šildytuvas turėtų būti transportuojamas originalioje dėžėje, • Šildytuvui nešioti naudojamos rankenėlės nr. 1, pieš. 1,2,3; psl. 2.
 - naudojant apsauginius elementus.
 - Produkto elementų aprašymas Žr. pieš. 1-2-3; psl. 1.

8) Užpakalinės apsauginės grotelės 9) Elektrinis laidas

10) Pagrindas 11) Ventiliatorius

3) Priekinės apsauginės grotelės

4) Kaitinimo elementas

12) Variklis

Neapklājiet un neaizsedziet iekārtu tās darbošanās laikā,

.0

- Nelietojiet iekārtu mitru vietu tuvumā, kā piem. ūdens tilpnes,
- •lekārta ir jāglabā tālu no viegli uzliesmojamiem materiāliem. MInimālais drošības attālums 0,5 m.Šī noteikuma neievērošana var
- •Neletojiet iekārtu putekļainās telpās kā arī tur, kur tiek glabāta degviela, šķīdinātāji, krāsas vai citas vielas, kas rada viegli uzliesmojošas gāzes. Irīces darbošanās var izraisīt šo vielu

Lai izslēgtu ierīci pagrieziet slēdzi pozīcijā "0". Pēc ierīces

 II sildīšanas līmenis -. 7. att.. I sildīšanas līmenis -. 6. att..

Ierīces izslēgšana.

izslēgšnas, ventilatoram jādarbojas vēl 3 minūtes.

Temperatūras regulēšana

Pagriežot termostata regulācijas pogu, (att.8-2. lpp.), jūs varat regulēt telpas temperatūru. Kad tiek sasniegta vēlamā temperatūra, termostats automātiski izslēdz sildelementus. Ventilators turpinās griezties, lai

ierīce nepārkarastu. Kad temperatūra atkal nokritīs zemāka par

noteikto Imeni, sildelementi ieslēgsies automātiski.

Manuālā drošinātāja atslēgšanā. Lai celtu drošības līmeni, iekārta ir apgādāta ar iebūvētu drošības

iekārtu, kas automātiski izslēdz strāvas piegādi sildelementiem ja tiek pārsniegta temperatūra. Ja iekārta izslēdzas šādā veidā, tad ļaujiet

iekārtai atdzisi un mēģiniet novērst problēmu. Sekojoši nospiediet . RESET. pogu (att.8) ar tieva priekšmeta palīdzību, lai atbrīvotu termisko slēdzi. Ja sildītāju nevar ieslēgt, sazinieties ar tirgotāju vau

Sezonas glabāšana. Ja iekārta netiek lietota ilgstošu laiku pirms tiek novietota glabāšanas vietā to vajadzētu notīrīt, izpūšot no iekšpuses ar gaisa plūsmu. Glabājiet iekārtu sausā, tīrā vietā. Pirms iekārta tiek atkal lietota, pārliecinieties, vai elektriskais kabelis nav bojāts. Šaubu gadījumā,

autorizētu servisa centru.

- sprādzienu.
- izvairītos no to uzliesmošanas.
- Jābūt ir īpaši umanīgiem, kad darbojošās iekārtas tuvumā atrodas bērni un dzīvnieki.
- •Pieslēdziet iekārtu tikai tādiem strāvas avotiem, kas atbilst Pieslēgšanai lietojiet tikai elektrisko kabeli, lietojiet tikai sazemētus norādījumiem uz iekārtas plāksnītes.
- Nie należy wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki musi zasilającej z gniazda sieciowego. Urządzenie
- Izpakošana un transports.
- - tirgotāju, pie kura iekārta tieka iegādāta.

Vismaz vienu reizi gadā iekārta ir jānogādā servisā, lai veiktu tehnisko kontroli. Remontu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls, ko ir apstiprinājusi izgatavotājrūpnīca.

lūdzu, sazinieties ar tirgotāju vai autorizētu servisa centru.

Produkta elementu apraksts.

Skat, attēli 1-2-3 2.lpp.

LV SVARIGI!!! Lūdzu rūpīgi izlasiet instrukciju pirms iekārtas 2) Temostats	iedarbināsanas, remonta, vai tīrīšanas. Nepareiza gaisa sildītāja 3) Priekšējais aizsargs lietošana var izraisīt nopietnus ievainojumus, apdegumus,		e) Slēdzis	7) Kabela žņaugs
zu rūpīgi izlasiet	ıta, vai tirisanas īt nopietnus i	is traumas vai		:
/ARIGE!!! Lūc -č	iāšanas, remor 1 var izrais	cā šoka radīt	ekam.	:
S :	iedarbin lietošana	elektrisk	ugunsgrekam.	

Aizmugurējais aizsargs
 Blektriskais kabelis
 Damatne
 Ventilators

12) Motors13) Kontaktdakša

ŠTiekārta ir paredzēta illetošanai slēgāts telpāts, piem. noliktavās, veikalos, vai dzīvojamās Ekas. Iekārta atbilst direktīvai 73.23/EEC kā 89.9356/EEC (Zaramāņas 912.263/EEC, 92.31/EEC) un 95/68/EEC līdz ar saskabotagam direktīvām EN 60.355-1, EN 60.355-2-30.

BRĪDINĀJŪMS! Nenovietojiet iekārtu tieši tem rozzetēm.

4. Ierīces pieslēgšana. BRĪDINĀJUMS!!! Pirms ieslēdzat ierīci rūpīgi izlasiet drošības

instrukciju, kas ļaus pareizi lietot iekārtu.

Pārliecinieties, ka elektriskais kabelis nav bojāts. Ja elektriskais kabelis ir bojāts, to tūlīt pat ir jānomaina tirgotājam, autorizētam

vai informācijas plāksnītē uz pašas iekārtas. Novietojiet iekārtu vertikālā stāvoklī. Pārbaudiet vai slēdzīs atrodas

stāvoklī "0" 4. att.. Pieslēgt ierīci elektriskajam tīklam. Pagrieziet

slēdzi vēlamajā pozīcijā ar 5 sekunžu laka atstarpi.

Tikai ventilators – 5. att..

servisa centram vai speciāli apmācītam personālam. Pārliecinieties, ka elektriskā strāva rozetē atbilst prasībām, kas norādītas instrukcijā,

Neaizskariet iekārtas iekšējos elementus.

- iespējama ir tās pārkaršana.
- vannas, dušas, baseini. Saskare ar ūdeni var izraisīt īssavienojumu vai triecienu ar elektrisko strāvu.
- būt par iemeslu ugunsgrēkam.
- Nelietojiet iekārtu netālu no aizkariem, vai citiem audumiem, lai
- pagarinājuma kabeļus, lai avārijas gadījumā izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- schłodzone pracą wentylatora.
- Pirms noņemat ierīces korpusu, obligāti pārbaudiet vai iekārta ir atslēgta no elektriskā tīkla. Iekšējie ierīces elementi var atrasties zem Laikā, kad nelietojat iekārtu, atvienojiet to no elektriskā tīkla, lai neizraisītu neprognozētus bojājumus
- •Pēc iepakojuma atvēršanas izņemiet iekārtu un visus priekšmetus, kas tika lietoti iekārtas drošināšanai trasportēšanas laikā. Gadījumā, ja iekārta izskatās bojāta, nekavējoties informējiet
- ir jātransportē orģinālā iepakojumā līdz ar visiem lekārtas pārvietošanai kalpo rokturi nr. 1 att.. 1,2,3 2. lpp..

pēc atdzesēšanas Pārbaudiet pieslēgumu strāvai Nospiediet pogu "RESET" Nomainiet termostatu Atblokēt/iztīrīt ventilatoru Nomainiet pārslēdzēju Nomainiet sildelement Nomainiet motoru Nomainiet motoru Nomainiet slēdzi Nomainiet slēdzi Izfīriet PROBLĒMU NOVĒRŠAN Gaisa padeves kanāls aizsērējies Pārtraukta ir elektrības padeve Drošinātājs ir izslēdzies Ventilators ir nobloķēts Fermostats ir bojāts Pārslēdzējs ir bojāts Slēdzis ir bojāts Motors bojāts Slēdzis bojāts Motora bojāts Motors nestrādā, bet sildelementi silst Motors strādā, bet ierīce nesilda Samazināta gaisa caurplūsma BOJĀJUMA VEIDS Visa ierīce nestrādā

Šildytuvui atvėsus, įspauskite mygtuką "RESE Pašalinkite kliūtis / pravalykite ventiliatorių Patikrinkite maitinimo prijungimą Pakeiskite relę (modelis 400 V) Pakeiskite termostata Pakeiskite išjungiklį Pakeiskite išjungiklį Pakeiskite varikli Pakeiskite varikli SPRENDIMAS Suveikė temperatūros viršijimo saugiklis Nutrauktas elektros maitinimas Užstrigo ventiliatorius Sugedo išjungiklis Užterštas oro kanalas Sugedo termostatas Sugedo išjungiklis Sugedo kaitinim Sugedo variklis Sugedo variklis Sugedo relė Variklis nedirba, bet kaitinimo elementai sušyla 'ariklis dirba, bet įrenginys nešildo Visas įrenginys neveikia Sumažėjęs oro srautas

17

zorgvuldig voordat u begint met de ingebruikname, reparatie of reiniging van dit apparaat. Het ongeschikt gebruik van de NL BELANGRIJK!!!:lees de hele bedieningshandleiding verwarmer kan ernstige letsels, verbrandingen, elektrische schokken of vuur veroorzaken.

winkels en woonruimten. Het apparaat voldoet aan de voorschriften 73/23/EEC en 89/336/EEC (wijzigingen 91/263/EEC, 92/31/EEC) en 93/68EEC en de geharmoniseerde normen: EN 60335-1, EN 60335-2. Dit apparaat is bestemd voor gesloten ruimten, zoals magazijnen, Veiligheidsaanwijzingen

worden lezen.

stopcontact platsen. De inwendige onderdelen van het apparaat niet WAARSCHUWING! Het apparaat niet direct onder een aanraken! Bedek het apparaat niet; dit zou namelijk tot oververhitting kunnen

•Gebruik dit verwarmingsapparaat niet in de directe nabijheid van vochtige plaatsen zoals waterbekken, badkuipen, douches,

•Plaats het apparaat niet in de nabijheid van brandstoffen. De

andere makkelijk ontvlambare dampen aanwezig zijn. Gebruik van verwarmingsapparaat kan ontploffing van deze substanties worden en in ruimten met waar benzine, oplosmiddelen, verf of ·Warmeluchtgenerator dient niet in stoffige ruimten gebruik te minimale veilige afstand tot brandbare materialen is 0,5 m. veroorzaken.

 Warmeluchtgenerator kan nooit in de buurt van gordijnen en textiel worden gebruikt.

•In de buurt waar de kinderen of dieren aanwezig zijn is voorzichtigheid gebonden.

spanning en frequentie die op het typeplaatje zijn aangegeven. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stroombron met de

•Gebruik uitsluitend geaarde verlengsnoeren met een geschikte diameter om bij de beschadiging elektrische schokken te voorkomen. Koppel het apparaat niet los door het treken van het stekker uit het elektriciteitsnet. Het apparaat dient door het werken van het ventilator worden afgekoeld.

zorgen dat het van het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld om de Als het apparaat tijdelijk niet wordt gebruikt, dient u ervoor te onopzettelijke beschadigingen te voorkomen.

 Voordat er het omhulsel van het apparaat wordt afgenomen, dient de stekker absoluut eerst uit het stopcontact te worden verwijderd. De inwendige onderdelen kunnen onder stroom staan.

Uitpakken en vervoer

 Verwijder het apparaat en al het materiaal dat gebruikt is om het apparaat voor het transport te verpakken.

 Als de verwarmer beschadigd lijkt, waarschuwt u de verkoper die Om het apparaat te verplaatsen worden de grepen nr. 1 fig. 1,2,3 het product aan u heeft verkocht.

 het apparaat dient in de originele verpakking met beveiligingen te pag. 2 gebruikt

Beschrijving van de productonderdelen worden getransporteerd.

Beschrijving
 Zie fig. 1-2-3, pag.

4. Het inschakelen van het apparaat WAARSCHUWING!!! Voor een juist gebruik van de verwarmer moet voor het bijvoegen van het apparaat de veiligheidsinformatie 8) Beschermrooster achterzijde9) Netsnoer 10) Voet 11) Ventilator 13) Stekker 12) Motor 3) Beschermrooster voorzijde 4) Verwarmingselement 6) Keuzeschakelaar 1) Handvat 2) Thermostaat 7) Kabelklem 5) Mantel

apparaat. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Controleer of beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of door een ander bevoegd persoon. Controleer of de elektriciteitsspecificaties van het stopcontact overeenkomen met de specificaties in de gebruiksaanwijzing of op het typeplaatje van het netsnoer op het elektriciteitsnet aan. Zet de keuzeschakelaar in de de omschakelaar zich in de stand "0" bevindt (fig. 4). Sluit het Controleer of het netsnoer volledig intact is. Als het netsnoer

 Alleen ventilatie - fig. 5 gewenste stand

1 graad van de verwarming - fig. 6
2 graad van de verwarming - fig. 7

Om het apparaat uit te schakelen zet de keuzeschakelaar in de stand "0". Na het uitschakelen laat het apparaat nog 3 minuten ventileren. Uitschakelen van het apparaat

Door aan de knop van de ruimtethermostaat (fig. 8 - pag. 2) te draaien verwarmingselementen uit. Het wordt er verder gegaan met ventileren kunt u de temperatuur van de ruimte instellen. Als de gewenste temperatuur wordt bereikt, schakelt de ruimtethermostaat de Regelen van de temperatuur

opdat het apparaat niet oververhit raakt. Als de temperatuur opnieuw onder de baalde stand daalt, schakelen de verwarmingselementen automatisch in.

ingeschakeld, dient u het apparaat af te laten koelen en na te gaan wat de temperatuur word overschreden. Als de beveiligingsfunctie wordt stroomtoevoer van de dompelaar uitschakelt als de veilige stand van puntig voorwerp op de toets .RESET. (fig. 8.) te drukken. Als de warmeluchgenerator niet ingeschakeld kan worden neemt u contact apparaat de thermische schakelaar ingebouwd, die automatisch de De thermische schakelaar "RESET" Om de veiligheidstand van het apparaat te verhogen is er in het de oorzaak van de oververhitting is geweest. Om de thermische schakelaar opnieuw in te stellen dient met behulp van een klein op met de verkoper of klantenservice.

Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, netsnoer te controleren.. Als u twijfels heeft over de conditie van het apparaat weer in gebruik wordt genomen, dient u de staat van het Het interieur dient u met de samengeperste lucht worden geblest. Plaats het apparaat in een droge en zuivere ruimte. Wanneer het snoer neemt u contact op met de verkoper of klantenservice. dient het te worden gereinigd voordat het wordt verborgen. Het periodiek kamperen

fabrikant mag onderhoudswerkzaamheden op het apparaat uitvoeren. klantenservice. Alleen gespecialiseerd en bevoegd personeel van de 9. Controle van het werken
Controleer het apparaat altijd minstens eens per jaar in de

10	 IDENTIFICATIE VAN PROBLEMEN 	
PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt wel, maar	De thermische zekering werkte	Druk de toets RESET na het afkoelen
verwarmt niet.	Defecte thermostaat	Thermostaat vervangen
	Defecte relaiszender	Relaiszender vervangen (model voor 400 V)
	Defect verwarming selement	Verwarmingselement vervangen
Het apparaat gaat niet aan, maar de dompelaars	Defecte motor	Motor vervangen
verwarmen zich	Blokkeerde ventilator	De blokkade van de ventilator verwijderen/ d
	Defecte schakelaar	ventilator reinigen
		Schakelaar vervangen
Het geheel apparaat gaat niet aan	Onderbreking van de elektrische	De weg voor de luchtstroom controleren
	omleiding	
	Defecte schakelaar	Schakelaar vervangen
Beperkte luchtstroom	Verontreinigde luchtkanaal	De weg voor de luchtstroom vrijmaken
	Defecte motor	Motor vervangen

vennligst les gjennom alle disse forbeholdsreglene veldig nøye. Bruk av luftvarmeapparatet kan forårsake alvorlige skader, forbrenning, NO VIKTIG!!! For du monterer, bruker eller renser anlegget, brann eller elektrisk støt.

Baksidens sikkerhetsgitter Strømkabel

8) Baksidens si 9) Strømkabel 10) Bunn 11) Ventilator

Forsidens sikkerhetsgitter

Termostat Resistans Dekke

12) Motor 13) Plugg

lagrer, butikker og hjem. Apparatet oppfyller kravene av direktivet 73/23/EEC og 89/336/EEC (endringer 91/263/EEC, 92/31/EEC) og 93/68 EEC samt andre tilsvarende normer. EN 60335-1, EN 60336-2-Sikkerhetsopplysninger
 Dette apparatet er betegnet för bruk i lukkete rom som för eksempel

VARSEL!!! Les grundig gjennom den delen av brukerveiledningen som omtaler sikkerhetsspørsmål. Følg forskriftene nøyaktig slik at

Slå på varmeapparatet

Kabelpress

varmeapparatet fungerer sikkert og trygt.

Sikre deg om at strømkabelen ikke er skadet. Skulle strømkabelen

servicesenteret eller kvalifisert profesjonelt personale. Kontroller

være skadet, må den umiddelbart erstattes av produsenten,

Veiledningen og/eller på merkeplaten på selve apparatet. Still

apparatet i rett posision.

VARSEL!!! Ikke plasser apparatet dirkte under stikkontakten. Ikke rør appratets innvenndige elementer. •Ikke overdekk aller dekk apparatet under arbeid på grunn av fare for

•Ikke bruk apparatet i nærheten av våte steder, slike som vanntanker, badekar, dusjkar, svømmebassenger. Kontakt med vann kan forårsake kortslutning eller elektrisk støt

minimal sikkerhetsavstand er på minst 0,5 meter. Det fins risiko for Plasser apparatet så fjernt som mulig fra lettantennelige stoffer,

stilling "0" på tegningen nr 4. Kobl apparatet til strøm. Drei knappen i den stillingen du ønsker med 5-sekunders mellomrom:

Koble strømkabelen til utgangskontakten. Sjekk om knappen er i også at utgangens strømkarakteristikk tilsvarer kravene som står

> fortynnere, farger eller andre stoffer som emitterer lettantennelige Bruk aldri apparatet i støvete rom eller rom der det er bensin, brann hvis man ikke følger denn forskriten.

 Luftvarmeapparatet kan ikke bruke i nærheten av gardiner eller gasser. Apparatets arbeid kan forårsake eksplosjon av disse

La ventilatoren kjøle ned i tre minutter før du slår av varmeapparatet.

 2. oppvarmingsgrad – tegning nr 7 1. oppvarmingsgrad
 – tegning nr 6

Slå av varmeapparatet

Ventilatoren bare – tegning nr 5

Drei knappen i stilling "0". Ventilatoren skulle være i drift i 3

termostatkontroll (tegning nr 8 på side 2). Når ønskede temperaturen

Man kan regulere romtemperaturen ved å dreie knappen for er nådd, vil termostaten automatisk slå av resistansen, mens

Justering av temperaturen

 Vær særlig forsiktig hvis det fins barn og dyr i nærheten av apparatet andre draperier for å unngå brann. i drift.

 Bruk apparatet bare med en strømtilførsel som tilsvarer kravene for frekvens og spenning som er å finne på merkeplaten på apparatet.

 En skulle ikke slå av apparatet ved å trekke ut pluggen ut av stikkontakten. Apparatet skulle avkjøles ved hjelp av ventilatoren. Bruk utelukkende elektriske kabler med jording for å unngå elektrisk støt i nødsituasjoner.

•Trekk ut apparatet fra strømuttaket når du ikke bruker det for å unngå uønskede skader.

•Før en demonterer hylse fra apparatet, skulle en kontrollere om pluggen av trukket ut av kontakten.

•Hvis apparatet midlertidig skal stå uten tilsyn, forviss deg om at det ikke kan brukes og at støpselet er trukket ut av stikkontakten. Plasser ikke apparatet rett under åpninger for luftutførsel.

ikke blir utsatt for støv. Når du tar apparatet i bruk igjen, kontroller at strømkabelen ikke er skadet. Skulle du legge merke til noe som tilsier

at apparatets tilstand ikke er helt fullkommen, kontakt ditt nærmeste

reparasjonsarbeid skal bare utføres av kvalifisert personale som er blitt

opplært og autorisert av produsenten.

Apparatet skal kontrolleres minst en gang i året. All slags

Hvis apparatet ikke brukes over en lengre periode, skal det renses før det legges bort. Oppbevar apparatet på et tørt sted, og sørg for at det

strømmen, la apparatet kjøle av før du setter i gang med å lete etter

hjelp av en tynn pinne for å stille tilbake apparatet. Skulle feilen

gjenstå, kontakt ditt nærmeste serviceverksted.

Periodisk lagring

Apparatet inneholder en sikring som automatisk bryter strømmen tilfelle apparatet skulle bli for varmt. Hvis denne sikringen bryter grunnrn til feilen. Trykk på "RESET" knappen (tegning nr 8) ved

Tilbakestillelse for hånd

ventilatoren fortsatt virker.

• Etter emballasjen åpnes skal en ta apparatet ut samt alle elementer Pakke ut apparatet etter transport

som var benyttet til å beskytte apparatet under transport.

Itilfelle ser apparatet ødelagt, skal en opplyse selgeren øyeblikkelig.

 Håndtak som fins på tegininger 1 og 2 benyttes hvis apparatet bæres. Apparatet skulle transporteres i produsentens emballasje med

Beskrivelse av produktets elementer beskyttelser.

Se bildene 1, 2 og 3 på side 2

FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING

FEIL	MULIGE ÅRSAK	RÅD
Apparatet virker, men apparatet varmer ikke.	Sikringen er brant ut	Trykk på "RESET" knappen etter apparatet
	Termostatens styring er brutt	avkjøles
		Bytt termostaren
		Bytt rele (modeller for 400V)
		Bytt varmelementet
Motoren arbeider ikke men varnekolber blir varme	Feil i motoren	Bytt motoren
	Blokket ventilatoren	Avblokker og rens ventilatoren
	Feil i bryteren.	Bytt bryteren
Hele apparatet virker ikke	Brudd i elektrisk skjema	Rens kanalen
	Feil i motoren	Bytt den.
Begrenset luftstrøm.	Forurenset luftkanal	Rens og bytt ut motoren
	Feil i motoren	

20

instrukcji przed uruchomieniem, naprawą, lub czyszczeniem urządzenia. Niewłaściwe użytkowanie nagrzewnicy powietrza może WAŻNE!!! Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią spowodować ciężkie zranienie, poparzenie, porażenie prądem elektrycznym lub być przyczyną pożaru.

Instrukcje bezpieczeństwa.

pomieszczeniach, np. w magazynach, sklepach, domach. Urządzenie odpowiada dyrektywie 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (zmiany EEC oraz 89/336/EEC (zmiany 93/68EEC wraz z normani Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku w zamkniętych wraz z normami zharmonizowanymi: EN 60335-1, EN 60335-2-30. 92/31/EEC) i 91/263/EEC,

OSTRZEŻENIE!!! Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod ściennym gniazdem wtyczkowym. Nie dotykać elementów wewnętrznych urządzenia.

- Nie przykrywać ani nie zakrywać urządzenia w czasie pracy z
- powodu możliwości jego przegrzania.

 •Nie używać urządzenia w pobliżu miejsc wilgomych, takich jak zbiorniki z wodą, wanny, prysznice, baseny. Kontakt z wodą może spowodować zwarcie lub porażenie prądem elektrycznym.
 - Urządzenie powinno być trzymane z dala od materiałów palnych.
 Minimalna bezpieczna odległość wynosi 0,5 m. Nie dostosowanie się do tego przepisu grozi pożarem.
- Nie należy używać nagrzewnicy w pomieszczeniach zapylonych oraz takich gdzie znajduje się benzyna, rozpuszczalniki, farby lub łatwopalne. Praca urządzenia może inne parujące materiały łatwopaln spowodować wybuch tych substancji.
- Nagrzewnicy nie powinno się używać obok firanek i innych Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu pracującego tekstyliów, aby uniknąć ich zapalenia.
- Urządzenie może być zasilane tylko ze źródła napięcia, które urządzenia znajdują się dzieci i zwierzęta.
- Do podłączenia używać należy tylko przewodu elektrycznego, z przewodem uziemiającym, aby w stanach awaryjnych uniknąć odpowiada wymogom podanym na tabliczce znamionowej.
 - Nie należy wyłączać urządzenia poprzez wyciągnięcie wtyczki zasilającej z gniazda sieciowego. Urządzenie musi zostać porażenia prądem elektrycznym.
 - Urządzenie w czasie, gdy nie jest używane, powinno być odłączone od gniazda, aby nie spowodowało niezamierzonych uszkodzeń. schłodzone pracą wentylatora.
 - Przed zdjęciem obudowy urządzenia, obowiązkowo sprawdzić, czy wtyczka zasilająca jest wyciągnięta z gniazda. Elementy wewnetrzne mogą być pod napięciem.
- Po otwarciu opakowania wyjąć ze środka urządzenie oraz wszystkie wykorzystane do zabezpieczenia które zostały Rozpakowanie i transport. przedmioty
- W przypadku, gdy urządzenie wygląda na uszkodzone, należy o tym natychmiast poinformować sprzedawce, u którego urządzenie urządzenia w czasie transportu zostało zakupione.
- Urządzenie powinno być transportowane w oryginalnym Do przenoszenia urządzenia służą uchwyty nr.2 rys.1,2,3 opakowaniu, wraz z zabezpieczeniami.
 - Opis elementów produktu. Patrz rysunki 1-2-3. str. 2

producenta personel

10	 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 	
RODZAJ USTERKI	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Silnik pracuje, ale urządzenie nie grzeje	Zadziałał bezpiecznik termiczny	Weisnąć przycisk "RESET" po schłodze
	Uszkodzony termostat	Wymienić termostat
	Uszkodzony przekaźnik	Wymienić przekaźnik (modele na 400 V
	Uszkodzony element grzejny	Wymienić element grzejny
Silnik nie pracuje ale grzałki rozgrzewają się	Uszkodzony silnik	Wymienić silnik
	Zablokowany wentylator	Odblokować / wyczyścić wentylator
	Uszkodzony wyłącznik	Wymienić wyłącznik
Cale urządzenie nie działa	Przerwa w obwodzie elektrycznym	Sprawdzić podłączenie zasilania
	Uszkodzony wyłącznik	Wymienić wyłącznik
Zmniejszony przepływ powietrza	Zanieczyszczony kanał powietrzny	Udrożnić
	Uszkodzony silnik	Wymienić silnik

1		6	Matha tyllia	
5)		6	Przewód elektryczny	
3)		0	Podstawa	
4		$\widehat{\Xi}$	Wentylator	
5)		12)	Silnik	
9	Przełącznik	13)	13) Wtyczka 3-fazowa	
6				

Po załączeniu urządzenia

OSTRZEŻENIE!!! Przed załączeniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa co pozwoli na prawidlowe użytkowanie urzadzenia.

uszkodzony. W przypadku jego uszkodzenia, sprzedawca, autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba powinna przewód natychmiast wymienić. Należy również upewnić się, czy parametry elektryczne źródła zasilania odpowiadają danym technicznym z Należy upewnić się, czy przewód elektryczny nie jest w żaden sposób instrukcji lub danym figurującym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Ustawić urządzenie w pozycji stojącej. Sprawdzić, czy przelącznik jest w pozycji "0" rys.4. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Przekręcić kolejno przelącznik w odstępie 5-sekundowym na

- Tylko wentylator rys. 5. odpowiednią pozycję:
- II stopień ogrzewania rys. 7.

I stopień ogrzewania – rys. 6.

- Wyłaczanie urzadzenia
- Aby wyłączyć urządzenie, należy przekręcić przełącznik w pozycję "0". Po wyłączeniu ogrzewania wentylator powinien pracować jeszcze Regulacia temperatury przez 3 minuty

Poprzez regulację pokrętlem sterującym termostatu (1ys. 8 str.2.) można regulować temperaturę w pomieszczeniu. Po osiągnięciu zadanej temperatury, termostat automatycznie wyłączy elementy grzejne. Wentylator nadal będzie pracował, aby urządzenie się nie przegrzało. Gdy temperatura spadnie ponownie poniżej ustalonego poziomu, elementy grzejne załączą się samoczynnie.

przyrządu, wcisnąć przycisk "RESET" (rys. 8.) w celu odblokowania wyłącznika termicznego. W sytuacji, gdy nagrzewnica nie daje się wbudowany wyłącznik termiczny, który automatycznie wyłącza zasilanie grzałek po przekroczeniu bezpiecznej temperatury. W przypadku jego zadziałania urządzenie należy wystudzić i znależć należy, za pomocą cienkiego Aby podnieść poziom bezpieczeństwa, w urządzeniu znajduje się załączyć, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym Wyłącznika termiczny "RESET" powód wyłączenia. Następnie

punktem serwisowym.

jest uszkodzony. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości prosimy o należy go wyczyścić, przedmuchując wnętrze sprężonym Przed ponownym użyciem skontrolować czy przewód elektryczny nie Gdy przez dłuższy czas nie używamy urządzenia, przed schowaniem powietrzem. Urządzenie należy trzymać w miejscu suchym, czystym. kontakt ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym. Okresowe składowanie.

naprawę, może wykonywać tylko przeszkolony i upoważniony przez Co najmniej raz w roku urządzenie należy dostarczyć do serwisu w celu dokonania przeglądu technicznego. Jakikolwiek przegląd czy

 Alça
 Termostato
 Grade de proteção ant.
 Resistência 5) Carcaça 6) Seletor instruções antes de montar o aparelho, colocá-lo em funcionamento ${
m PT}$ Advertência: Ler atentamente e completamente o manual de ou antes de efetuar a manutenção do mesmo. O uso do aquecedor pode causar graves lesões como consequência de queimaduras, incêndio, descargas elétricas.

8) Grade de proteção post 9) Fio de alimentação 10) Base 11) Ventuinha 12) Motor 13) Tomada elérica

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA

Este aparelho foi concebido para o aquecimento de locais fechados (alterações 91/263/EEC, 92/31/EEC) e 93/68EEC com as normas como por exemplo armazéns, lojas, residências. O aparelho foi construído segundo as Normas 73/23/E assim como 9/336/EEC harmonizadas: EN 60335-1, EN 60335-2-30.

Advertência: O aparelho não deve ser posicionado imediatamente debaixo de uma tomada elétrica.

Controlar a integridade do fio de alimentação em todas as suas partes. Se o fio de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo

segurança. É necessário respeitá-las para fazer com que o advertências apresentadas na seção de informações sobre

aquecedor funcione de forma segura.

4. Ligar o aparelho ADVERTÉNCIA: Informar-se e compreender bem as

Passador-retentor do fio

na ficha técnica do aparelho. Posicionar o aparelho horizontalmente. Verificar se o seletor está na posição "0" fig. 4. Ligar o fio de alimentação à rede elétrica. Girar o seletor na posição elétrica correspondem àquelas descritas no manual de instruções ou

especializada. Verificar se as características elétricas da tomada

fabricante, pelo serviço de assistência ou por uma pessoa

- Não cobrir o aparelho pois pode causar superaquecimento.
- duchas ou piscinas. O contacto com a electricidade pode causar o Não utilizar este aparelho aquecedor perto de lavabos, banheiras,
- 0,5m. Nunca usar o aparelho em locais com presença de gasolina, solventes, tintas ou outros vapores altamente inflamáveis ou muito A distância mínima a ser mantida dos materiais inflamáveis é de perto a cortinas. Pode provocar o incêndio.
 - Manter o aparelho fora do alcance de crianças e animais.
- Alimentar o aparelho somente com a corrente elétrica respeitando a tensão e a frequência especificadas na ficha de dados técnicos.
 - ●Usar somente extensões elétricas com três fios devidamente conectadas à terra e de dimensão adequada.

Deixar o aparelho ventilar por 3 minutos antes de desligá-lo. Colocar

fig.6 - primeiro grau de aquecimento •fig.7 - segundo grau de aquecimento

conveniente em 5 segundos.

fig.5 - somente ventilação

Girando o botão do termostato ambiente (fig.8-Pág.2) é possível regular a temperatura do ambiente. Quando termostato ambiente

REGULAR O TERMOSTATO AMBIENTE

o seletor na posição 0 DESLIGAR

- muito seguras, impedir que seja usado e de qualquer forma desligá- Caso o aparelho for deixado temporaneamente em condições não •Desligar o aparelho da rede elétrica quando não estiver em uso. lo sempre da tomada elétrica.
- Antes de iniciar qualquer tipo de trabalho de manutenção, limpeza ou conserto do aparelho, desligá-lo imperativamente da tomada

sobrecalentar o aparelho. Se temperatura estiver mais baixa do nível definido, os elementos de aquecimento ligar-se-ão automaticamente O aparelho dispõe de um dispositivo de segurança que funciona em

atua, as resistências se apagam e a ventilação continua para não

DESEMBALAGEM E TRANSPORTE

- Remover todos os materiais usados para a embalagem do aparelho destinada ao transporte.
- Retirar todos os artigos da caixa.
- Para o transporte sirvem as alças nro 1, des. 1.2.3., pág. 2

comando .RESET. (Fig. 8) com um objeto pontiagudo. Se o problema

persistir contatar o serviço de assistência.

segurança entra em funcionamento, esfria o aparelho e procura as causas do incoveniente. Fazer o reset do aparelho pressionando o

caso de superaquecimento do aparelho. Se esse dispositivo de

INTERRUPTOR TÉCNICO "RESET"

- O aparelho tem que ser transposto na embalagem original com

andre ser a misposee na emeanagem engina eem	8. MANUTENÇÃO E CONTROLE PERIÓDICO
ICACÃO DOS COMPONENTES	Se o aparelho não for utilizado por um certo período, antes de guardá-
Ρήσ 2	lo, purificar com o ar comprimido. Fazer uma limpeza geral. Guardá-
i	lo em ambiente enxuto, protegido do pó. Quando o aparelho voltar a
	ser utilizado, controlar sempre o estado do fio elétrico; se houver
	dúvidas quanto ao estado de boa conservação do mesmo, consultar a
	assistência técnica.
	9. CONTROLE DE FUNCIONAMENTO
	Fazer a revisão do aparelho pelo menos anualmente. Somente o
	pessoal especializado e autorizado pelo fabricante poderá fazer todo e
	qualquer trabalho de manutenção.
10. INDIVIDUAÇ	 INDIVIDUAÇÃO DOS DEFEITOS

	 INDIVIDUAÇÃO DOS DEFEITOS 	
DEFEITO	CAUSA	REMÉDIO
O motor funciona, mas não aquece	O fusível térmico atuou	Pressionar o botão RESET depois de esfriar
	Termostato quebrado	Substituir o termostato
	Relé quebrado	Substituir o relé (modelos 400V)
	Aquecedor quebrado	Substituir o elemento aquecedor.
O motor não funciona, mas os elementos aquecem-	Motor com defeito	Substituir o motor
Se	Ventilador bloqueado	Desbloquear/limpar o ventilador
	Interruptor danificado	Substituir o ventilador
O aparelho não funciona	O circuito interrumpido	Verificar a ligação à rede elétrica
	Interruptor danificado	Substituir o vetilador
Fluxo de ar reduzido	Tomada de ar obstruída	Liberar a passagem
	Motor com defeito	Substiuir o motor

2

amănunțit cu textul instrucției înainte de punerea în funcțiune, repararea sau curățirea dispozitivului. Folosirea necorespurzătoare a încălzitorului de aer poate cauza răniri grave, opăriri, RO IMPORTANT!!! Rugăm a se fi pus la curent în mod elecrocutări sau poate fi cauza unor incendii.

Instrucție de siguranță.

Acest dispozitiv este destinat folosirii în spații închise, ca de exemplu în depozite, magazine, locuințe. Dispozitivul este realizat în conformitate cu directiva 73/23/EEC cât şi 89/336/EEC (modificări 91/263/EEC, 92/31/EEC) şi 93/68/EEC împreună cu normele: EN 60335-1, EN 60335-2-30

AVERTISMENT! A nu se plasa dispozitivul imediat lângă priză. Nu atingeți elementele din interiorul dispozitivului.

- A nu se acoperi sau înveli dispozitivul în timpul funcționării sale încălzirii excesive a acestuia deoarece există pericolul (infierbântării).
- •A nu folosi dipozitivul în apropierea locurilor cu umiditate, ca de exemplu rezervoarelor sau cistemelor cu apă, căzilor, duşurilor, bazinelor de înot. Contactul cu apa poate cauza scurt circuit sau electrocutare.
 - •Dispozitivul trebuie să fie ținut la distanță de materiale inflamabile. Distanța minimă de siguranță este de 0,5m. Nerespectarea acestei reguli poate avea ca urmare incendiu.
- care se afla benzină, dizolvanți, vopsele sau alte substanțe sau materiale ușor inflamabile. Dispozitivul, funcționând în astfel de •A nu se folosi dispozitivul în încăperi cu praf cât și în încăperi în condiții poate cauza explozii ale substanțelor amintite

5. Deconectarea dispozitivuuu In soopul deconectării dispozitivului, poziționați comutatorul la în scopul deconectării dispozitivului, poziționați comutatorul trebuie să

II fază de încălzire – des. 7.

 I fază de încălzire – des. 6. Numai ventilator – des. 5. la poziția corespunzătoare:

- Dispozitivul nu poate fi folosit în apropierea perdelelor sau a altor materiale textile pentru a evita aprinderea acestora.
- Este de cuviință a se păstra o atenție deosebită în cazul în care în apropierea dispozitivului pus în funcțiune se află copii sau animale. Dispozitivul poate fi alimentat numai de la o sursă de tensiune

elementele de încălzire. Ventilatorul va funcționa mai departe, pentru

Prin regularea cu ajutorul butonului termostatului (des. 8 pag. 2) anumite temperaturi, termostatul deconectează în mod automat

Regularea temperaturii

funcționeze încă 3 minute.

temparatura poate fi regulată în încăpere. După obținerea unei

ca dispozitivul să nu se încălzească în mod excesiv. În momentul în

care temperatura scade din nou sub nivelul stabilit, elementele

- Pentru conectare a se folosi numai cablu electric, cu împământare, pentru a evita în cazul unei avarii electrocutarea. conform cerințelor de pe tăbliță.
- •A nu se întrerupe funcționarea dispozitivului prin scoaterea ștecherului din priză. Dispozitivul trebuie răcit cu ajutorul ventilatorului.

întrerupător termic, care întrerupe în mod automat alimentarea rezistențelor după depășirea temperaturii de siguranță. În cazul în care

acesta începe să funcționeze răciți dispozitivul și aflați care este

motivul opririi dispozitivului. Apoi, cu ajutorul unui instrument

subțire apăsați butonul "RESET" (des.8) în scopul deblocării întrerupătorului termic. În cazul în care încălzitorul nu poate fi pornit,

contactați vânzătorul sau un punct service autorizat.

Magazinare temporară.

Pentru a ridica nivelul de siguranță în dispozitiv se află încorporat un

Întrerupătorul termic "RESET" încălzitoare se conectează automat

- •În timpul în care dispozitivul nu este folosit trebuie deconectat de la curentul electric (scos din priză) ca să nu cauzeze avarii neașteptate.
 - Înainte de scoaterea dispozitivului din carcasă, a se verifica în mod obligatoriu dacă ștecherul este scos din priză. Elementele interioare pot fi sub tensiune.
 - Despachetare și transport.
- precum și toate obiectele folosite pentru asigurarea dispozitivului în timpul transportării. După deschiderea cartonului scoateți dispozitivul din interior

Atunci cănd nu folosim dispozitivul un timp îndelungat, inainte de a-l depozita, acesta trebuie curățat, introducănd aer comprimat în interiorul său. Dispozitivul trebuie ținut în loc uscat, curat. Înainte de refolosire asigurați-vă că cablul nu este avariat. În cazul în care veți avea îndoieli rugăm a vă contacta cu vânzătorul sau un punct service

- Dacă dispozitivul pare a fi avariat, anunțați imediat persoana de la çare dispozitivul a fost cumpărat.
 - •În scopul mutării dispozitivului dintr-un loc în altul folosiți mânerele
- Dispozitivul trebuie transportat în ambalajul original, împreună cu nr.1 des.1,2,3 pag.2
- Descrierea elementelor produsului. Vezi desenele 1-2-3. pag. 2

obiectelede asigurare.

Dispozitivul trebuie verificat într-un punct service autorizat cel puțin o dată pe an. Orice verificare sau reparare poate fi realizată numai de către un personal instruit și autorizat de către producător.

Verificarea funcționării.

RU BHI

10) Fundament 11) Ventilator 12) Motor 13) Ștecher

Element încălzitor

Grilaj față Carcasă

Pornirea dispozitivului AVERTISMENT!!! finainte de pornirea dispozitivului rugăm a se fi

Orificiu pentru trecerea cablului

cunoscut cu atenție instrucția de siguranță pentru că numai în acest

fel dispozitivul va fi folosit în mod corespunzător.

care există vreun defect vânzătorul, un service autorizat sau o persoană calificată trebuie să schimbe cablul imediat. Trebuie

sunt corespunzători cu datele tehnice din instrucție sau celor aflate pe Așezați dispozitivul în picioare. Verificați dacă comutatorul se află în poziția "0" des. 4. Conectați dispozițivul la rețeaua de energie electrică. Rotiți comutatorul în mod succesiv la distanțe de 5 secunde

tăblița dispozitivului.

verificat, de asemeni, dacă parametrii electrici ai sursei de alimentare

Asigurați-vă că cablul nu este în nici un fel deteriorat. În cazul în

имание:::	Просим	внимате	Просим внимательно прочитать		2) Tepmocrar
е инструкции перед запуском, ремонтом или устройства. Неправильное использование	1 перед запуск Неправильное	запуском, пьное	ремонтом или использование	зание	 Передняя решетка Нагреватель
еля воздуха может привести к серьезным ранам,	ожет прив	ести к с	грьезным ра	нам,	5) Kopnyc
оражению электрическим током или может быть	ктрически	м током	или может	быть	6) Переключатель
пожара.					7) Ввол кабеля

Задняя решетка
 Провод питания

солержание инструкции перел запуском.	м. ремонтом или	2) Lepmocrar	
ствойства. Неправи		 з) Передняя решетк д) П 	
ателя возлуха мо	cen	4) Harpelarenb	
ожогам, поражению электрическим током или может быть	м или может быть	s) kopinyc	
причиной пожара.		 переключатель Ввол кабеля 	13) Билка
		4. Включение устройства	стройства
1. Инструкция по технике безопасности	OCCUPATION OCCUPATION	ВНИМАНИЕ!!! Пе	ВНИМАНИЕ!!! Перед включением подогревателя просим
помещениях, таких как склапы. магазины, жилые лома.	пользования в закрылых магазины жилые дома.	внимательно проч	внимательно прочитать инструкцию по технике безопасности,
ствует	3, 89/33	что позволит прав	Спотиот избатит од в том что тропот примения на положения В
(изменения 91/263/ЕЕС, 92/31/ЕЕС) и 93/68/ЕЕС и согласованным	ЕЕС и согласованным	спунае его поврем	Следует уосдиться в том, что провод питания не поврежден. В спучае его поврежления продавел авторизованный сервисный
с ними стандартам EN 60335-1 и EN 60335-2-30.	-30.	пункт или лицо с	пункт или липо с соответствующей квалификацией должны
ВНИМАНИЕ!!!Не устанавливать устройство непосредственно	гво непосредственно	немедленно замен	немедленно заменить провод. Следует убедиться в том, что
под электрической розеткой. Не прикасаться ко внутренним	гься ко внутренним	параметры источ	параметры источника питания соответствуют техническим
LL remember 1 10 common remedia	and on our modern	данным, приведен	данным, приведенным в инструкции или на щитке устройства.
TOCKOTEKY MOMENT, IDOUGOŬTU PLO INDEPENDE	во во время расоты,	Установить подог	Установить подогреватель в вертикальном положении.
•Не использовать устройство вблизи мест	мест с повышенной	Проверить, чтооы	Проверить, чтооы переключатель оыл установлен в положении
влажностко таких как волоемы ванные лушевые бассейны	пушевые бассейны	«О» (рис. 4). Подк	«O» (pac. 4). Подключить устроиство к электрической сеги.
Блажноство, таких как водосмв, ванняс, душовые, сассения. Контакт с волой может вызвать короткое замыкание или	ткое замъкание или	повернуть послед	повернуть последовательно переключатель с э-секундными
	THE SHIPMING THE	перерывами, уста	перерывами, устанавливая его в нужное положение.
■Vormotions to normal towers require regions vorganisation	попениетем унионея	 режим вентилятора – рис. э 	ра – рис. э
Управодно безопасное расстоине	- 0.5 M Harvingerine	•1 степень нагревания – рис. 6	ния – рис. 6
CONFET BEIZEBATE	- 0,7 m. mapymenne	5 -	ания – рис. 7
ψ, c		5. Выключение устройства	устройства
valle B sallel	запысниых помещениях, а	Чтобы выключит	Чтобы выключить устройство, следует установить
- 6	осизин, растворители,	переключатель в	переключатель в положение «0». На 3 минуты перед
E P	мовоспланству взретву	выключением наг	выключением нагревателя следует переключить его на режим
STAX BELIECTR	t upnectn v espees	вент	
 Де мутацавицивать полотневратель вблизи запавасай и полутих 	ундими и йезенес	6. Регулирован	Регулирование температуры
matematical properties in the contract of the	занавесеи и других	Поворачивая ручн	Поворачивая ручку термостата (рис. 8 на стр. 2), можно
текстильных материалов, чтооы изоежать их возгорания.	их возгорания.	регулировать тем	регулировать температуру в помещении. По достижении
 Следует соолюдать осооенную осторожность, если волизи 	кность, если волизи	заданной темпера	заданной температуры термостат автоматически выключит
работающего устроиства находятся дети или животные.	ли животные.	нагревающие элег	нагревающие элементы. Вентилятор далее будет работать, чтобы
•Устройство следует подключать только к таким источникам	к таким источникам	избежать перегре	избежать перегрева устройства. Когда температура снизится
напряжения, которые соответствуют требованиям, указанным	бованиям, указанным	ниже заданного у	ниже заданного уровня, нагревающие элементы включатся
на щитке.		автог	
 Для подключения следует использовать только электрические 	только электрические	 Термический 	Гермический предохранитель
провода с заземлением, чтобы в случае аварии избежать	ае аварии избежать	Для повышения у	Для повышения уровня безопасности нагреватель оборудован
поражения электрическим током.		термическим пред	термическим предохранителем, которыи автоматически
 ●Нельзя выключать устроиство, вынимая штепсельную вилку из 	пепсельную вилку из	отключает питани	отключает питание нагревателеи в случае перегрева. Если
розетки. Перед выключением устроиство должно охладиться	э должно охладиться	сраоотал термиче	сраоотал термический предохранитель, неооходимо дать
раоотающим вентилятором.		устроиству охлад	устроиству одладиться и наити причину выключения, затем
 Когда устроиство не используется, оно должно оыть отключено 	лжно оыть отключено	снова включить н	снова включить нагреватель нажатием кнопки «къзът» (рис. в), использма ила этого побой остагий правилат. Если пологивавата п.
от электросети с целью изоежания возможных повреждении.	кных повреждении.	используя для этс	используя для этого люсом острым предмет. Если подогреватель на вклюнается спепует обратиться к продавиу или в
 Перед снятием корпуса устроиства необходимо проверить. 	роходимо проверить,	appropriations, cicalyor opportunities	едуст оорагиться к продавцу или в
вынута ли штепсельная вилка из розетки. Внутренние элементы	внутренние элементы	авторизованный сервисны 8	срысный пункт.
могут находиться под напряжением.			Если устройство не используется в течение плительного
		времени прежле	времени прежле чем убрать его на хранение необходимо
 после вскрытия упаковки вынуть устроиство и все элементы, использованить иля его запитет во время транспортировки 	ство и все элементы,	произвести его оч	произвести его очистку, продувая внутри сжатым воздухом.
 выпультар ваните для сто защиты во время транспортировки. в стита води устанойство кометон повремнения сообщина 	гранспортировки.	Устройство следу	Устройство следует хранить в сухом чистом помещении. Перед
об этом продавлу у которого оно было куплено	осжденным, сосощить	началом эксплуат	началом эксплуатации проверить, не поврежден ли провод
•Лля переноски устройства служат ручки 1. рис. 1. 2. 3 на стр. 2	рис. 1. 2. 3 на стр. 2	питания. В случае	питания. В случае каких-либо сомнений следует
•Устройство должно транспортироваться в фабричной упаковке	фабричной упаковке.	сконтактироватьс	сконтактироваться с продавцом или авторизованным сервисным
вместе с защитными элементами.		ПУН	,
3. Перечень элементов устройства		9. Периодическии осмотр	
CMO		Минимум раз в го	Минимум раз в году следует произвести техническии осмотр в
		ремонты может п	авторизованном сервисном пункте. макис-лисо осмотры и ремонты может производить только обученный и
		уполномоченный	уполномоченный производителем персонал.
ВИЛ НЕИСПРАВНОСТИ		DISCONDING VICTORIA	VCTPAHEHUE
BHA HERCHI ABROCTH	SILLE III) CIT AIRBITIE
двигатель раоотает, но устроиство не	Сработал термическии предохранитель Перегорен термостат	предохранитель	После охлаждения нажать кнопку «КЕЗЕТ» Заменить памостат
15541	Поврежения рете		Заменить пете (молети на 400 В)
	поврежден нагревающий элемент	ий элемент	Заменить нагревающий элемент
Двигатель не работает, а грелки	Поврежден двигатель		Заменить двигатель
нагреваются	Заблокирован вентилятор	Top	Отблокировать/прочистить вентилятор
На найотвиат вла метойство	поврежения выклечения по	Ulb	Льованит политопациа питапия
TIC ACRUIBION BUC YOLPWRIBU	газрыв электрическои цепи Поврежден выключатель	цепи	проверить подключение питания Заменить выключатель

		Demontral moxet in	ремонты может производить голько ооученный и
Apasați butonul "KESE I" după răcire		уполномоченный	уполномоченный производителем персонал.
Schimbați termostatul		10. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕПОЛАДОК	АДОК
Schimbați transmițătorul (modele la 400 V)	ВИД НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Schimbati motorni	Двигатель работает, но устройство не	Сработал термический предохранитель	После охлаждения нажать кнопку «RE
Dabloogi (ourătoti vanțilotorul	треет	Перегорел термостат	Заменить термостат
Schimbati întrarinătorul		Повреждено реле	Заменить реле (модели на 400 В)
Schillibați Interupatorui		Поврежден нагревающий элемент	Заменить нагревающий элемент
Verificați conectarea alimentarii	Двигатель не работает, а грелки	Поврежден двигатель	Заменить двигатель
Schinibați interupatorui	нагреваются	Заблокирован вентилятор	Отблокировать/прочистить вентилятор
Designing		Поврежден выключатель	Заменить выключатель
Schindaji mototui	Не действует все устройство	Разрыв электрической цепи	Проверить подключение питания
		Поврежден выключатель	Заменить выключатель
	Уменьшенный поток воздуха	Загрязнен воздушный канал	Прочистить
		Поврежден двигатель	Заменить двигатель

Pauză în circuitul electric

ntrerupător defect

Ventilatorul blocat Întrerupătorul defect

Motorul avariat

Motorul nu funcționează, dar rezistențele se

incălzesc

Intregul dispozitiv nu funcționează

Circuitul de aer redus

Canalul de aer murdar Motorul defect

Funcționează întrerupătorul termic

Fransmițătorul avariat

Termostatul avariat

Motorul funcționează, dar dispozitivul nu dă căldură

23

SE VIKTIGT!!!: Läs denna bruksanvisningen innan apparaten ansluts till n underhållnin orsaka svår

SÄK

direktivet 73/ 91/263/EEC,5 60335-1, EN VARNING: Denna anore exempel

Får ej vidrö

- Täcka ick
- overhettas

 Det är förl
 närheten a
 med. vatte
 elektrisk c
 - Säkerhet

- brānnbara

 Man fār ej
 bensin, 16
 Dā hotas a

 Man fār ej
 textilier fē

 Var sārski
 djur fār in

 Anvānd b

 undvika el

- Får man ic stickkonta

 - När anord undvika ri •Rekomm
- man tar b
 - kvar späni UPPA
- Ta bort a leveranse
 - Om värn
- Använda försäljare
 - anordnin
 - Anordnin tillsamm
- APPARATFÖRTECKNING Se: Teckningar 1-2-3 på sidan 2

HGT!!!: Läs denna bruksanvisningen innan apparaten	handtag 8) elkabel termostat 9) bakre galler	
nätet, sätts i gång eller innan några eventuella	främre skyddsgaller 10)	
ungsgrepp uttors, retaktig bruk av anordningen kan ra halsoskador och bli till följd av brand.	4) värmeelement 11) fläkt 5) hus 12) motor	
KERHETSANVISNINGAR	strömbrytare 13) kabelpress	
rdningen är tillverkad för att använda i stängda utrymme, st. lagrar, affärer och hus. Anordningen motsvarar krav i		
73/23/EEC och 89/336/EEC (med. åndringar 2,92/31/EEC och 93/68EEC i enlighet med. normer EN	VA	sätt
N 60352-2-30. P. Placera icke anodrningen direkt under kontaktuttag. Rese de inte anordinoselementeena	Kontrollera alltid att den flexibla slangen är inte skadad. Om den	F
ke anordningen när den är i drift då uppkomer risken att	rakar vara skadad, kotitakta tackmanen elletr en aukforiserad service verkastad för den skall bytas ur. Prova att elkällarens parametrar motevarara naviseninens och/aller undvexiinesekvijens krav Djaceps	ا ي
las	apparaten i ett vertikalt läge. Kontrollera om omkopplare är på "0"	
orbjudet att använda anordningen på fuktiga platser d.v.s.i n av någon vattenbehållare, badkar eller basång. I kontakt	rikt.4. Koppla anordningen till nätet. Vrid av knappen var 5 sekunder till det önskade läget:	
tten uppkommer risken att kortslutas eller man kan få en	•bara fläkten – rikt.5	
s choca stranståndet på minst 0,5 m mellan apparaten och	•I värmegrad – rikt.6 •II värmegrad – rikt 7	
ra ämnen skall respekteras annars uppkommer brandfara	5. AVKOPPLING	
ej använda apparaten i rum där luften är blandad med. Iksninosmodel fåroer eller nåoot annat brandfarliot ämne	Låt fläkten vara i drift för tre minuter innan Ni avstänger	
s att expoldera när anordingen är i drift.	apparaten. Vrid knappen till lage .U.Etter varmeanordningen har avstängt fläkten skall vara fortfarande i drift åfminstone 3 minuter	
ej använda apparaten i närheten av gardiner eller andra	6. TERMOVAKT	
för att undvika branden Fild fösilttig med att handla med anordningen så horn och	Genom att vrida styrknappen (rikt.8 sid.2) ni kan reglera	
inte vistas i närheten av apparaten.	rumstemperaturen. Etter den onskade temperaturen har uppnatts, slår termostaten automatiskt av Fläkten fortsätter att vara i drift för	
ingen bör ansluts till rätt nätspänning i enlighet med.	att skydda utrustningen mot överhettning. När effektenheten kylts ner	Jer.
tens uppgifter		
bara tretrådig förlängningskabel, med. jordledning för att	7. VÄRMEKONTAKT,,RESET" Annoroten har en inkværd eikerhetenordning som automotiekt	
erekuisk cirock i icke frånkoppla anordningen av nätet genom att dra ut	Apparaten nar en moygga sakernesanoruming som automatiske kopplas av om apparaten av något skäl har blivit överhettad. Då	
ntakt. Anordningen skall först kyllas ner med. fläkten.	skall man lämna apparaten för att kylla den ner innan ni letar efter	
rdningen är ej i drift bör avsluts till nätspänning för att risken ett orseke skedor	felet. Tryck på .RESETknappen (rikt.8) med hjälp av en liten tryckminkt med Svifle att återställa annaraten. Om felet kvarstår	
nenderas att kontrollera om stickkontakt är avkopplad innan	kontakta säljaren eller en auktoriserad service- verkstad.	
bort anordningens hus därför att inre elementer kan vara	8. PERIÓDISKT LAGER	
inningforande	Om ni inte anväder apparaten, den skall vara rengöras med. att blåsa	es t
ACKNING och LEVERANS	torrt etalle och ebadd mot demm När Ni ter ennereten i hrub iven	ett ,
alla material som anvands som uppackningsmaterial for sen.	kolla att elkabeln är icke skadad. Om Ni har några tvivel om	f
meanordningen verkar vara bristfällig, kontakta	appa	
Lean Control of the C	 NONTROLLBESINING Annaraten måste hesiktioas åtminstone en oång i året. Endast 	
a handtag nr 1 rikt. 1,2,3 sid. 2 till att transportera	specialiserad och auktoriserad personal får utföra någon typ av	
igen ingen skall transporteras i den originala packningen	underhållsingrepp eller növändig rengöring på apparaten.	
nans med. alla säkringar		

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Motoren är i drift men värmer inte	Automatsäkring har verkat	. Tryck på "RESET" knappen efter kyllningen
	Skadad termostat	Byt termostat
	Skadat relä	Byt relä (modeler 400V)
	Skadat värmeelement	Byt värmeelement
	Skadad motor	Byt motor
Motoren är avkopplad men värmeelementer hettas	Blockerad fläkt	Rengör fläkt
	Skadad strömbrytare	Byt strömbrytare
Den hela anordningen stoppas	Felaktig elkrets	Kontrollera nätanslutning
	Skadad strömbrytare	Byt strömbrytare
Begränsad luftgenomströmning	Förorenad luftledning	Gör genomtränglig
	Felaktig motor	Byt motor

SI POMEMBNO!!! Prosimo, da pred uporabo, popravilom ali čiščenjem naprave skrbno preberete navodila za uporabo. Nepravilna uporaba grelnika zraka lahko povzroči hudo poškodbo, opekline, električni udar ali pa je lahko vzrok za požar.

Zadnja rešetka Električni kabel

Ventilator

22<u>5</u>28

Sprednja rešetka Grelni element

Odprtina za kabel

Stikalo

Podnožje

Varnostna navodila

składiścih, ugovinah, domovih. Naprava je składna z direktivo 73/23/EEC in 89/336/EEC (spremembe 91/263/EEC, 92/31/EEC) ter 93/68EEC, skupaj z uskłajenimi standardi: EN 60335-1, EN 60335-2. Ta naprava je namenjena za uporabo v zaprtih prostorih, na primer v

4. Priključitev naprave OPOZORILO!!! Prosimo, da pred priključitvijo naprave pazljivo preberete varnostna navodila, da bi zagotovili pravilno uporabo

naprave.

Morate se prepričati, ali električni kabel ni kakor koli poškodovan. V primeru njegove poškodbe mora prodajalec, pooblaščeni servis ali kvalificirana oseba takoj zamenjati kabel. Morate se tudi prepričati, ali električni parametri vira napajanja odgovarjajo tehničnim podatkom v navodilih ali podatkom, navedenim na podatkovni

30. OPOZORILO! Ne namestite naprave neposredno pod stensko vtičnico. Ne dotikajte se notranjih elementov naprave.

- Ne prekrivajte ali zakrivajte naprave med njenim delovanjem zaradi možnosti pregretja naprave.
- Ne uporabljajte naprave v bližini vlažnih mest, kot so vodni zbiralniki, kadi, prhe, bazeni. Stik z vodo lahko povzroči kratek stik ali električni udar

ploščici naprave.

razdalja znaša 0,5 m. Neupoštevanje tega navodila lahko pripelje do Napravo morate imeti daleč od gorljivih snovi. Minimalna varna požara.

Napravo postavite v stoječ položaj. Preverite, ali je stikalo v položaju "0" - risba 4. Priključite napravo na električno omrežje. Nato v razmaku 5 sekund po vrsti obmite stikalo v ustrezen položaj:

Izključitev naprave Da bi izključili napravo, morate stikalo obmiti v položaj "0". Po

II stopnja ogrevanja – risba 7.

 I stopnja ogrevanja – risba 6. Samo ventilator – risba 5.

izključitvi ogrevanja mora ventilator delovati še 3 minute.

Uravnavanje temperature

- Naprave ne uporabljajte v zaprašenih prostorih in takih, v katerih so bencin, razredčila, barve ali druge lahko vnetljive hlapljive snovi.
- Delovanje naprave lahko povzroči eksplozijo teh snovi.
- •Grelnika ne smete uporabljati blizu zaves in drugih tkanin, da ne bi povzročili njihovega vnetja.
- Še posebej pazljivi morate biti, ko so v bližini delujoče naprave otroci in živali.
- Napravo lahko napajamo samo z vira električne napetosti, ki

izpolnjuje zahteve, navedene na podatkovni ploščici

ozemljitvenim vodom, da v primeru poškodbe ne bi bilo nevarnosti električnega udara.

temperatura, termostat samodejno izkljući grelne elemente. Ventilator bo deloval naprej, da se naprava ne bi pregrela. Ko temperatura pade

S premikanjem stikala, ki upravlja termostat (risba 8 str. 2) lahko

uravnavate temperaturo v prostoru. Ko je dosežena želena

- Naprave ne izklapljajte tako, da potegnete napajalni kabel iz vtičnice. Ventilator mora ohladiti napravo.
- Ko naprave ne uporabljamo, moramo vtič izvleči iz vtičnice, da bi preprečili nenamerne poškodbe.
- Pred odstranitvijo ohišja naprave obvezno preverite, ali je vtič napajalnega kabla izvlečen iz vtičnice. Notranji elementi so lahko pod napetostjo.
 - Odstranitev embalaže in transport.
- Po odprtju embalaže vzemite ven napravo in vse predmete, aporabljene za zavarovanje naprave med transportom.
- Ce je naprava videti poškodovana, morate o tem takoj obvestiti prodajalca, pri katerem ste napravo kupili
 - Napravo morate prevažati v originalni embalaži skupaj •Za prenašanje naprave služijo ročaji št.1, risba 1,2,3, str. 2 varovalnimi elementi.

Opis elementov izdelka.

Glej risbe 1-2-3, str.

ali električni kabel ni poškodovan. V primeru kakršnih koli dvomov prosimo, da stopite v stik s prodajalcem ali pooblaščenim servisom. Najmanj enkrat na leto morate napravo peljati na servis na tehnični

očistiti in notranjost prepihati s stisnjenim zrakom. Napravo morate hraniti na suhem in čistem mestu. Pred ponovno uporabo preverite,

Kadar daljši čas ne uporabljate naprave, jo morate pred shranitvijo

stik s prodajalcem ali pooblaščenim servisom.

Začasno hranjenje.

grelnik, morate napravo ohladiti in poiskati vzrok izključitve. Potem pa s tankim instrumentom pritisnite gumb "RESET" (risba 8), da bi sprostili termično varovalo. Če grelnika ni mogoče vključiti, stopite

varovalo, ki samodejno izklaplja napajanje grelnih elementov po prekoračitvi vame temperature. V primeru, ko varovalo izključi

Da bi povečali raven varnosti, smo v napravo vgradili termično pod želeno raven, se grelni elementi samodejno spet vklopijo.

Termično varovalo "RESET"

pregled. Vsakršne preglede in popravila lahko izvaja samo izšolano osebje, ki ga je pooblastil izdelovalec.

REŠEVANJE TEŽAV

10.

VRSTA NAPAKE	VZROK	REŠITEV
Motor deluje, toda naprava ne greje	Sprožilo se je termično varovalo	Po ohladitvi pritisnite gumb "RESET"
	Poškodovan termostat	Zamenjajte termostat
	Poškodovan rele	Zamenjajte rele (modeli na 400 V)
	Poškodovan grelni element	Zamenjajte grelni element
Motor ne deluje, toda grelni elementi se segrevajo	Poškodovan motor	Zamenjajte motor
	Blokiran ventilator	Sprostite / očistite ventilator
	Poškodovano varovalo	Zamenjajte varovalo
Celotna naprava ne deluje	Prekinitev električnega tokokroga	Preverite priklop napajanja
	Poškodovano varovalo	Zamenjajte varovalo
Zmanjšan pretok zraka	Umazan zračni kanal	Odmašiti
	Poškodovan motor	Zamenjajte motor

25

spotrebiča sa dôkladne zoznámte s obsahom návodu. Nesprávne zaobchádzanie so spotrebičom môže spôsobiť ťažké zranenie, obarenie, úrazy elektrickým průdom alebo môže byť príčinou SK DÔLEŽITÉ!!! Pred zapnutím, opravou alebo čistením

Bezpečnostné podmienky.

Tento spotrebič je určený pre užívanie v uzavretých priestoroch, napr. V skladoch, obchodoch, domoch. Spotrebič zodpovedá direktíve 73/23/EEC a 89/336/EEC (zmeny 91/263/EEC, 92/31/EEC) a 93/68EEC spolu s normami: EN 60335-1, EN 60335-2-30.

UPOZORNENIE!!! Kým zapnete spoťrebič, pozorne si prečítajte bezpečnostné podmienky prevádzky, čo umožni správne použítvať

prístroj.

Zapínanie spotrebiča

Prepínač Kabel - lis

UPOZORNENIE! Spotrebič nesmie byť priamo pod elektrickou zásuvkou. Nedotýkajte sa vonkajších dielov spotrebiča.

- Neprikrývajte ani nezakrývajte spotrebič, keď je zapnutý. Môže dojsť k prehriatiu.
- bazény. Kontakt s vodou môže spôsobiť skrat alebo poranenie Nepoužívajte v blízkosti vlhka, ako nádoby s vodou, vane, sprchy,

Postavte spotrebič vo vodorovnej polohe. Skontrolujte, či vypínač je v polohe "0" obr. 4. Zapojte do elektrickej siete. Postupne s 5

poškodený, predajca, servis alebo odborník musí kabel ihned vymeniť. Uistite sa tiež, či elektrické parametre elektrického vedenia

Uistite sa, či elektrický kabel nie je poškodený. Keď kabel je

zodpovedajú technickým parametrom uvedeným na výrobnom štítku.

sekundovým odstupom času pretáčajte vypínač na požiadovanú

- Nepoužívajte v blízkosti horľavín. Minimálna bezpečná vzdialenosť je 0,5 m. Nedodržanie týchto opatrení môže spôsobiť požiar.
 - benzín, rozpušťadlá, ťarby a iné horlaviny. Práca spotrebiča môže spôsobiť výbuch týchto materiálov. Nepoužívajte v zaprášených priestoroch a tam, kde sa nachádza
- Nezapínajte v blízkosti záclon ani iného textilu, ináč môže dojsť k požiaru.
- Zachovajte bezpečnostné podmienky, keď pri zapnutom spotrebiči sú deti a zvieratá
- Spotrebič môže byť zapnutý len do zásuvky s napätím uvedeným na Pri používant používajte len elektrický kábel s uzemnentm, aby sa výrobnom štítku.
- zamedzilo úrazu, spôsobeného elektrickým prúdom.
- Nevypínajte spotrebič vytiahnutím zo zásuvky. Spotrebič sa musí schladiť ventilátorom.
- Spotrebič, keď sa nepoužíva, tak by mal byť vypnutý zo zásuvky, tak aby sa predišlo poruchám.

bezpečnej teploty automaticky vypína prívod el. prúdu do výhrevných teliesok. Keď sa tak stane spotrebič, nechajte vychladnúť a nájdite príčinu vypnutia. Potom tenkým pristrojom zapnite tlačitko "RESET"

(obr. 8.), aby sa odblokovala tepelná poistka. V prípade ak sa

spotrebič nezapne, kontaktujte predajcu alebo servis

Sezónne skladovanie.

Pre zvýšenie bezpečnosti, spotrebič má poistku, ktorá po prekročení

Tepelná poistka "RESET"

telieska sa opäť samy zapnú.

vzduchu v miestnosti. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, termostat

Nastavením vypínača termostatu (obr. 8 str. 2) sa reguluje teplota

automaticky vypne výhrevné telieska. Ventilátor bude este pracovať

aby nedošlo k prehriatiu spotrebiča. Keď teplota sa zníží, výhrevné

Pre vypnutie spotrebiča, vypínač pretočte na polohu "0". Po vypnutí

 ■II stupeň ohrievania – obr. 7. I stupeň ohrievania – obr. 6.

Len ventilátor – obr. 5.

Vypínanie spotrebiča

ohrievania ventilátor musí pracovať ešte 3 minúty.

Regulácia teploty

- Pred stiahnutím plášťa spotrebiča, uistite sa, že spotrebič je vypnutý zo zásuvky. Vnútomé diely môžu byť pod napätím.
 - Rozbalenie a doprava.
- Po otvorení vytiahnite spotrebič a všetky predmety, ktoré zabezpečovaly prístroj pri doprave.
 - Keď spotrebič vyzerá byť poškodený, ihneď informujte o tom predajcu, u ktorého bol kúpený.
- Pre prenášanie spotrebiča používajte držiaky č. 1 obr. 1, 2, 3 str.2
 Pristroj je treba prepravovať len v pôvodnom balení spolu
 - so zabezpečením
 - Popis spotrebiča. Viz obr. 1-2-3. str. 2

Akúkoľvek prehliadku a opravu prevádza len preškolený a oprávnený

Stisknúť tlačítko "RESET" po vychladnutí

Vymeniť relé (typ pre 400 V)

Porucha výhrevných teliesok

Blokáda ventilátora

Porucha motoru Porucha relé

Motor nepracuje, ale výhrevné telieska hrejú

Porucha vypínača

Zapnul sa termický ventil Porucha termostátu

Motor pracuje, ale spotrebič nehreje

PORUCHA

ODSTRAÑOV

PRÍČINA

Vymeniť termostat ODSTRANENIE

Odblokovať / vyčistiť ventilátor

Skontrolovať prívod el. prúdu Vymeniť vypínač Vyčistiť vzdušný kanál

Prerušenie prívodu el. prúdu

Porucha vypínača Zanesený vzdušný kanál

Menšie prúdenie vzduchu

Spotrebič nepracuje

Porucha motoru

Vymeniť motor

Vymeniť vypínač Vymeniť motor

Aspoň raz do roka spotrebič dajte do servisu, na technickú kontrolu.

Kontrola prevádzky.

6

dôkladne ho očistite prefůkaním stlačeným vzduchom. Spotrebič Keď spotrebič nebudete používať dlhšiu dobu, pred uschovaním

skladujte na čistom a suchom mieste. Pred každým použitím

skontrolujte, či elektrický kabel je v poriadku. V prípade akýchkoľvek pochýb, kontaktujte prosím predajcu alebo servis.

TR ÖNEMLİ!!! C temizletmeden önce çarpışına veya yangı ısıtma cihazının yan

Zadná mriežka Prívodný kabel

Sadná mriež
 Prívodný kal
 Podložka
 Ventilátor
 Motor
 Zástrčka

Výhrevné telieska

Plášť

Predná mriežka

ermostat

olmak üzere 73/23/EEC/ ve 89/336/EEC yönergelerine uygundur

•Fazla ısınma tehlikesi olduğundan çalıştırma sırasında makinayı

koymayın. Cihazın iç elemenlarına dokunmayın!

- yol açabilir.

- patlamasına vol acabilir.
- tekstillere yakınında kullanılmamalıdır.
- Makina, sadece özdeğerler levhasındaki özelliklere uygun olan güç
- Arıza durumlarında elektrik çarpışından kaçınmak amacıyla cihazı bağlamak için sadece topraklama kablosu olan elektrik kablosu
- Cihaz beslenme şebeke kontağından doğrudan prizden çıkartılmak süretiyle kapatılmamalıdır. Makina,
- Cihaz, içinde voltajlı parçaları içerdiğinden dolayı gövdesini sökmeden önce prizin duvar kontağından çıkartılıp çıkartılmadığı kesinlikle kontrol edilmelidir.

bulunmaktadır. Bu düğme çalıştığında makina soğutulmalı ve düğmenin çalışmasının nedeni tespit edilmelidir. Sonra termik düğmesinin kilidini açmak amacıyla ince bir aletin yardımıyla

RESET düğmesi (8 nolu resim) kapatılmalıdır. Hava ısıtıcı cihazının

bağlanamaması halinde satıcı veya yetkili servis hizmet yeri ile temas

Cihazın uzun süre kullanılmadığı sürece makina kaldırılmadan önce içine basınçlı hava üflenerek temizlenmelidir. Makina kuru ve temiz bir yerde muhafaza edilmelidir. Tekrar kullanmadan önce elektrik kablosunun bozulup bozulmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi kuşkunun duyulması halinde satıcı veya

Periyodik depolama

kurulmalıdır.

Cihazın emniyet seviyesini arttırmak için makinanın içine takılmış ve hava derecesinin güvenli seviyeyi aşması durumunda ısıtıcı ızgaralarının beslenmesini otomatik olarak kesen termik düğme

ısıtıcı elemanları otomatik olarak çalışmaya geçer.

Termik RESET düğmesi

- Ambalajın çıkartılması ve nakliyatı.
- nakliyatı sırasında makinayı korumak amacıyla kullanılmış tüm
- bilgi verilmelidir.
- •Cihazı taşımak için 2. sayfa 1,2,3 nolu resimlerde gösterilen 1 nolu
- nakledilmelidir.

	/a 3) On izgara		5) Gövde	6) Çalıştırma düğmesi	7) Kablo penetrasyonu	2
Sihazı çalıştırmadan, onarımı yaptırmadan veya	kullanma kılavuzunu dikkatli okuyun! Hava	nlış kullanımı, ağır yaralanma, yanma, elektrik	ma neden olabilir.		uzu	

lşbu cihaz, depo, dükkan, ev gibi kapalı mekanlarda kullanılmak üzere UYARI! Cihazı doğrudan duvardaki prizlerinin yakınına

- Cihaz, su deposu, banyo küveti, duş, havuz gibi nemli yerelere yakın çalıştırmamalıdır. Su ile teması, kısa devre veya elektrik çarpışına
- Makina kolay yanıcı maddelerden uzak bir yerde tutulmalı. Güvenli olan en kısa mesafe 0,5 metredir. Bu yönergeye uyulmaması halinde yangın tehlikesi vardır.

- •Hava ısıtma cihazı, yanmasını engellemek için tül veya başka

düğmesi O durumuna

getirilmelidir. Isıtmayı kapattıktan sonra ventilatör yaklaşık 3 dakika

Makinayı kapatmak için çalıştırma

Cihazın kapatılması

- kullanılabilir.
- ventilatörün çalışmasıyla
- Beklenmeyen arızalara yol açmaması için cihaz çalıştırılmadığı sürece elektrik kontağından çekili halde bırakılmalıdır.
- objeler çıkrtılmalıdır.
- ambalajında oriinal dahil emniyet
- sayfadaki 1-2-3 nolu resimlere bakın Cihaz parçalarının tanımı

En az senede bir cihazın teknik bakımını yaptırmak amacıyla makina servise getirilmelidir. Bakım veya onarımı sadece üreticisi tarafından

verilen yetki sahibi ve eğitilmiş bir personel yapabilir

sertifikalı servis hizmet yeri ile temasa geçmeniz önerilir.

Calışmanın kontrolü

	-) Ko	Kol	8) Arka izgara
	5	2) Termostat	Elektrik kabl
	3	Ön ızgara	10) Ayak
, ağır yaralanma, yanma, elektrik	4	4) Isitici eleman	11) Ventilatör
allr.	5	5) Gövde	12) Motor
	9	Calıştırma düğmesi	13) Priz

8) Arka ızgara 9) Elektrik kablosu

60335-1 ile EN 60335-2-30 uyumlu haline getirilmiş normları dahil üretilmiştir. Cihaz, 91/ 263/EEC 92/31/EEC değişiklikleri ve EN

UYARI! Makinayı bağlamadan önce makinamn doğru bir şekilde

Cihazın bağlanması

çalıştırılmasını sağlayan emniyet kılavuzunu okumanız rica olunur.

Elektrik kablosunun herhangi bir şekilde bozulup bozulmadığı konusunda emin olmanız lazım. Bozulması halinde satıcısı, sertifikalı Ayrıca güç kaynağının özelliklerinin cihazin özdeğerler levhasındaki veya kullanma kılavuzundaki teknik bilgilere uyup uymadığı kontrol servis hizmeti veya yetkili kişi bu kabloyu derhal değiştirmelidir

Cihazı dik durumuna getirin. 4. resimde gösterildiği gibi çalıştırma

edilmelidir.

düğmesinin O durumunda olup olmadığını kontrol edin. Makinayı

elektrik şebekesine bağlayın. Çalıştırma düğmesini beşer saniye aralıklarla sırayla uygun duruma getirin.

 sadece ventilatör – 5. resim II ısıtma derecesi – 7. resim Isitma derecesi – 6. resim

- Idava ısıtma cihazı tozlu mekanlarda ve benzin, erici sıvı, boya veya başka buharlaşabilir yanıcı maddelerin bulunduğu mekanlarda kullanılmamalıdır. Makinanın çalışması bu maddelerinin
- ◆Çalışan makinanın yakınında çocuk veya hayvanın bulunması halinde özel tedbir alınmalıdır.
- kaynaklarından beslenebilir.

ayarlandıktan sonra termostat otomatik olarak ısıtıcı elemanlarını kapatır. Cihazın fazla ısınmaması için ventilatör hala çalışacaktır. Hava derecesinin ayarlanmış seviyenin altına tekrar düşmesi halinde

2. sayfa 8 nolu resimde gösterildiği gibi termostatın ayar düğmesini çalıştırarak mekanda hava derecesi ayaralanabilir. İstenilen derece

Derecenin ayarlanması

daha çalışmalıdır

- Ambalajını açtıktan sonra paketin içinden cihazın kendisini ve
 - •Cihazın hasarlı olması halinde cihazın satın alındığı satıcıya hemen
- kollar kullanılmalıdır.

ARIZA TÜRÜ Motor calısımıs ama cihaz	TRATEGO INTERNITATION OF	Sharing and
ARIZA TÜRÜ Motor çalısımıs ama cihaz	10. SUKUNLAKINÇ	OZUMU
Motor calısımıs ama cihaz	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM
-	ama cihaz Termik sigortası çalıştı.	Soğutmadan sonra RESET düğmesi çalıştırılmalı
ısıtmamıştır	Termostat arızalıdır	Termostat değiştirilmeli
	Röle arızalıdır.	Röle değiştirilmeli (400 V için modeller)
	Isitici eleman arızalıdır.	Isitici eleman değiştirilmeli
Motor çalışmamış ama ıstıcı Motor arızalıdır.	Motor arizalıdır.	Motor değiştirilmeli
ızgaraları ısınmıştır	Ventilatör bloke edilmiştir.	Ventilatörün kilidi açılmalı/ ventilatör temizlenmeli
	Çalıştırma düğmesi arızalıdır.	Çalıştırma düğmesi değiştirilmeli
Tüm cihaz çalışmamış	Elektrik devresinde kopukluk vardır.	Güç kaynağına yapılan bağlantısı kontrol edilmelidir
	Çalıştırma düğmesi arızalıdır.	Çalıştırma düğmesi değiştirilmeli
Hava akımı azaltılmıştır	Hava kanalı kirlenmiştir.	Kanalın açık olması sağlanmalı
	Motor arızalıdır.	Motor değiştirilmeli

28

UA УВАГА!!! Просимо уважно прочитати зміст інструкції призвести до поважних ран, опіків, поражения електричним Неправильне використання підігрівача повітря може перед запуском, ремонтом або чисткою пристрою. струмом або може бути приводом пожежі.

як склади, магазини, жиглові будинки. директивам 73/23/ЕЕС, 89/336/ЕЕС (зміни пристрій призначений для експлуатації в закритих 91/263/ЕЕС, 92/31/ЕЕС) і 93/68/ЕЕС та погодженим з ними стандартам ЕN 60335-1 і ЕN 60335-2-30. приміщеннях, таких як склади, Інструкція з техніки безпеки Цей

Ę розеткою. Не доторкатись до внутрішніх УВАГА!!! Не встановлювати пристрою безпосередньо елементів пристрою. електричною

- Не прикривати і не закривати пристрій під час праці, тому що він може перегрітись.
- Не користатись з пристрою поблизу місць з підвищеною вологістю, таких як водойми, ванни, душові, басейни. Контакт с водою може викликати коротке замикання або пораження
 - Пристрій не повинен знаходитись біля горючих матеріалів. Мінімальна безпечна відстань - 0,5 м. Порушення цього правила може призвести до пожежі. електричним струмом.
- Не використовувати підігрівач в запилених приміщеннях, а Працюючий пристрій може призвести до вибуху цих речовин також в приміщеннях, де переховується бензин, розчинники фарби або інші легкозаймисті матеріали, що випаровуються.
- Необхідно дотримуватись особливої обережності, якщо поблизу Не встановлювати підітрівача біля завіс та інших текстильних матеріалів, щоб уникнути їх займання.
 - Пристрій належить підключати тільки до таких джерел працюючого пристрою знаходяться діти або тварини.
- ФДля підключення необхідно користатись тільки з електричних напруги, які відповідають вимаганням, наведеним на щитку.
- Не можна виключати пристрою, виймаючи штепсельну вилку з проводів з заземленням, щоб у випадку аварії уникнути пораження електричним струмом.
 - •Коли пристрій не використовується, він повинен бути розетки. Перед виключенням пристрій повинен бути охолоджений працюючим вентилятором.

відключений від електричної мережі з метою запобігання

- Перед зніманням корпусу пристрою необхідно перевірити, чи штепсельна вилка вийнята з розетки. Внутрішні елементи можливим пошкодженням.
 - Розпаковка і транспортування можуть бути під напругою.
- •Після відкриття упаковки вийняти пристрій і усі елементи, використані для його охорони під час транспортування.
- •У випадку, якщо пристрій видається пошкодженим, треба повідомити про це продавця, у якого він був куплений.
- Для перенесення пристрою служать ручки 1 (рис. 1, 2, 3 на стор.

•Пристрій повинен перевозитись у фабричній упаковці, разом з

- Перелік елементів пристрою Дивись рис. 1, 2, 3 на стор.2 охоронними елементами.
- Відблоку вати/прочистити вентилятор Перевірити підключення живлення Замінити вимикач Замінити двигун Прочистити Замінит Замінит Ушкоджений нагріваючий елемент Забруджений повітряний канал Ушкоджений двигун Розрив електричного ланцюга Ушкоджений вимикач Задіяв термічний запобігач Заблокований вентилятор Перегорів термостат Ушкоджене реле Ушкоджений двигун Двигун не працює, а нагріваючі елементи Двигун працює, але пристрій не гріє меншений струмінь повітря вид ушкодженн Не діє весь пристрій гріються

Замінити двигун

29

) ryaka	о) эадня решика
) Термостат	9) Провід живлення
) Передня решітка	10) Основа
.) Нагріватель	11) Вентилятор
) Корпус	12) Двигун

прочитати інструкцію з техніки безпеки, що дасть можливість Включення пристрою УВАГА!!! Перед включенням підітрівача просимо уважно. правильно експлуатувати пристрій.

послідовно перемикач з 5-секундними перервами, встановлюючи Необхідно переконатись, що провід живлення не є ушкоджений джерела живлення відповідають технічним даним, наведеним в сервісний пункт або особа з відповідною кваліфікацією повинні Встановити підігрівач у вертикальному положенні. Перевірити, негайно замінити провід. Належить перевірити, чи параметри щоб перемикач був встановлений в положенні «0» (рис. 4). Підключити пристрій до електричної мережі. Повернути У випадку його ушкодження продавець, авторизований інструкції або на щитку пристрою.

 режим вентилятора – рис. 5 його в потрібне положення:

- І ступінь нагрівання рис. 6
- ІІ ступінь нагрівання рис. 7 Виключення пристрою
- положення «0». На 3 хвилини перед виключенням підігрівача Щоб виключити пристрій, треба встановити перемикач в необхідно перемкнути його на режим вентилятора.

регулювати температуру в приміщенні. Після досягнення заданої температури термостат автоматично виключить нагріваючі заданного рівня, нагріваючі елементи включаться автоматично елементи. Вентилятор далі буде працювати, щоб уникнути Обертаючи ручку термостату (рис. 8 на стор. 2), можна перегріву пристрою. Коли температура знизиться нижче Регулювання температури

Для підвищення рівня безпеки підігрівач обладнано термічним натискаючи кнопку «RESET» (рис. 8), користаючись для цього будь-яким гострим предметом. Якщо підігрівач не включається знайти причину вимкнення. Потім знову включити підігрівач, треба звернутись до продавця або авторизованого сервісного запобіжник, необхідно дати пристрою час охолодитись і нагрівателей в разі перегріву. Якщо задіяв термічний запобіжником, який автоматично вимикає живлення Термічний запобіжник

Тимчасове переховування

Якщо пристрій не використується протягом довгого часу, перед сумнівів необхідно звернутись до продавця або авторизованого чистому приміщенні. Перед початком експлуатації перевірити, стисненим повітрям. Пристрій треба переховувати в сухому тим як сховати його, необхідно його очистити, продуваючи чи провід живлення не є ушкоджений. У випадку будь-яких сервісного пункту.

Періодичний огляд Щонаймні раз на рік тр авторизованому сервісн може виконувати тільки

	ļ		10. RESENJE PROBLEMA.	
ПВ		VRSTA DEFEKTA	RAZLOG	REŠENJE
реба виконати технічний огляд в		Motor radi, uređaj ne greje	uključio se ternički osigurač	pritisnuti dugme "RE
сному пункті. Будь-які огляди і ремонти			oštećen je termostat	menjati termostat
ки персонал, що пройшов навчання та є			oštećen je relej	menjati relej
ником.			oštećen je elemenat za grejanje	menjati elemenat za g
		Motor ne radi, grejalice zagrevaju se	oštećen je motor	menjati motor
ЗАННЯ			zatvoren je ventilator	osloboditi i očistiti ve
охополження натиснути кнопку «RESET»			oštećen je prekidač	menajti prekidač
ити термостат		Celi uređaj ne radi	prekid u električnom strujnom kolu	proveriti električno st
ити реле (моделі на 400 В)			oštećen je prekidač	menjati prekidač
ити нагріваючий елемент		Smanjenje vazdušnog toka	zagađeni je vazdušni kanal	očistiti zračni kanal
				and and the same of the same

 $m YU~VA ilde{Z}NO$! Molimo upoznati se sa instrukcijom pre uklučenja, isprave ili čiščenja uređaja. Nepravilna upotreba električnog grejača zraka može biti povodom teških oštećenja, opekotina, udara električke struje ili biti povodom vatre.

8) Zadnja rešetka9) Električki vod10) Osnova11) Ventilator

12) Motor 13) Utikač

Elemenat za grejanje

Ambalaža

Prednja rešetka

OPREZNO! Ne sme se stavljati direktno ispod utičnice . Ne sme se Ovaj uređaj je predviđen da se ga koristi u zatvorenim prostorijama np. u składištima, prodavnicama, krćama. Uredaj radi prema direktivi 73/23/EEC i 89/336/EEC (promene 91/263/EEC, 92/31/EEC) i 93/68EEC u składu sa normama EN 60335-1, EN 60335-2-30. dirati unutrašne elemenate urađaja.

 Ne poklajte niki pokrivajte urađaja za vreme rada povodom mogučnosti njegovog pregrejanja.

kao rezervoar za vodu, kade, tuševe, bazeni. Dodir sa vodom može Ne sme se da upotrebljava uređaj u blizini vlažnih mesta, takvih biti povodom kratkog spoja ili udara električne struje.

 Uredaj treba da se drži u daljini od zapaljivih materijala. Minimalna sigurna daljina je 0,5 m. Neprilagođenje tim propisima može prouzrokovti vatru.

Okretati po redu preklopnik i održati pauze 5 sekundi dok ne nađemo

Jedino ventilator-crt.5

odgovarajuću poziciju:

nalazi se u poziciji "O" crt.4. Uključiti uređaj u električku struju.

Freba postaviti uređaj u stojećem položaju. Proveriti da li preklopnik

tehničnim parametrima sa instrukcije ili parametrima sa nominalne

električkog voda prodavac, autorizovani servis ili kvalifikovano lice

treba da ga odmah menja. Treba takođe proveriti da li električke

parametre izvora snabdevanja električke energije su u skladu sa

instrukciju sigurnosti što omoguči pravilno korištenje uređaja. Treba proveriti da li električki vod nije oštećen. U slučaju oštećenja

OPREZNO!!! Čim uključite uređaj molimo da

Ukliučenje uređaja

Kablovski propust

Ne sme se ga da upotrebljava u blizini zavesa ili drugih tekstilnih

materijala da se izbegne zapanljenja.
• Treba da se obrati posebnu pažnju ako u blizini uređaja za vreme rada nalaze se deca ili životinje.

 Uredaj možemo jedino da se snabdeva iz izvora pogona koji odgovara zahtevima na nominalnoj pločici.

 Priključivati treba jedino eletričnim vodovima sa uzemljenjem da bi u slučaju havarije izbeći udara struje.

 Ne dozvoljava se da se uređaj izključuje putem izvađenja utikača iz utičnice. Uređaj mora da se ladi radom ventilatora

(crt.8 str.2). Kada postignemo traženu temperaturu termostat automatski isključi elemente za grejanje. Ventilator dalje će raditi, da zaštiti uređaj

Regulirati temperaturu u prostorijama možemo okretaljkom termostata

pred pregrijanjem. Ako temperatura će se smanjiti ispod traženog nivoa

elementa za grijanje automatski se uključi.

Termički prekidač "RESET"

prekidač koji automatski prekine snabdevanje struje kod grejalice, kada

dugme "RESET" (CRT.8) ciljem oslobođenja termičkog prekidača. U

slučaju kada grejača ne možemo uključiti, treba kontaktovati se sa

prodavcom ili autorizovanim servisom. Periodično čuvanje u skladištu.

uredaju treba uz pomoć tankog predmeta da se pritisne prekidačko

prede sigurnu temperaturu. U slučaju kada se uključi prekidač u Da postižemo veći nivo sigurnosti u uređaju ugrađen je ternički

Da bi isključiti uřeđaj treba okrenuti preklopnik na poziciju "O". Nakon

Isključenje uređaja

 II nivo grejanja –crt.7 I nivo grejanja –crt.6

isključenja grejanja, ventilator mora raditi još 3 min.

Regulacija uređaja

 Ako uredaj ne radi treba isključiti utičnicu da ne bi izazvao nenamierenog oštećenja.

utikač je izvađena iz utičnice. Unutrašnje elemente mogu se nalaziti • Čim se skine kučište uređaja obavezno treba da se proveri da li pod naponom.

Ne sme se koristiti grijač u zagađenim prostorijama, u prostorijama

gde nalaze se benzin, razređivače i bojeve i druge zapaljive materijale. Rad uređaja može da prouzrokuje eksploziju. Otvaranje i transport.

 Nakon otvaranja ambalaže treba da se izvadi iz unutra uređaj i sve elemente koje služe da se štiti uređaj za vreme transporta.

 ◆U slučaju ako uređaj izgleda da je oštećen, treba o toj činjenici informisati prodavca kod kojeg uređaj je bio kupljen.

Ako dugotrajno ne koristimo uređaja , čim ga sakrijemo treba da se ga očisti, produva unutra koprimiranim vazduhom. Uređaj treba da se drži na suvom i čístom mestu. Čim se ga ponovo uključi treba da se proveri da li električki vod nije oštećen. U slučaju bilokakvih sumnji molimo za

Za premeštavanaje uređaja treba da se koriste drške

br 1 crt. 1,2,3 str.2

 Uredaj treba da se transportuje i u originalnoj ambalaži zajedno sa elementima koje ga štite.

Najmanje jednom u godini treba da se dostavi uredaj u servis ciljem tehničkog pregleda. Svaki pregled ili isprava možeda obavi jedimo

osoblje koje je školovao i ovlastio proizvođač.

kontakt sa prodavcom ili sa autorizovanim servisom.

Kontrola rada

Opis elemenata proizvoda Pogledaj crteže 1-2-3 str.2

ESET" nakon ladenja strujno kolo ventilator ı grejanje

WZ 5/9 kW ĮΣ wz /r wz/ (≥) (**z**) ¥ 83 22 kW 15 kW **** Zw (M ¥ 2/3 kW ¥ × M – motor
M – motor
WR – temperature limiter
WZ – overheat sensor
T – thermostat
PK – relay
L – cool
R1,R2,R3 – heating elements R2 W-switch WR

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3																			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		 																	

DESA EUROPE BV

Postbus 271, 4700 AG Roosendaal, The Netherlands www.desa.nl

DESA Italia SRL

Via Tione 12
Pastrengo, Verona (VR)
Italy 37010
www.desaitalia.com

DESA Poland Sp.z 0.0.

ul. Rolna 8, Sady 62-080 Tarnowo Podgórne, Poland www.desapoland.pl

DESA UK, Ltd.

Unit 3 Easter Court Gemini Business Park Warrington, Cheshire WA5 7ZB United Kingdom www.desauk.co.uk